

**EHF6342XOK**

7 3 3 2 5 4 3 4 8 6 5 3 3



The Electrolux logo, consisting of a blue square with a white stylized 'E' and the brand name 'Electrolux' in a blue sans-serif font.

Prix
conseillé: €
299,99



DESCRIPTION

Table de cuisson vitrocéramique, 58 cm, 4 zones, TouchControl, cadre en acier inoxydable

Touches de commande compactes et claires pour plus d'espace de cuisson

Cette commande tactile avec retour sonore est aussi compacte que possible sans sacrifier la lisibilité, vous donnant plus d'espace pour cuisiner de manière créative.

Accès direct aux commandes, grâce au panneau de commande intégré sur la table de cuisson

Les commandes de cette table de cuisson ont été conçues pour vous donner un accès instantané, car les commandes sont à portée de main.

Savoir toujours quelle zone est encore chaude

Avec cette table de cuisson, vous savez toujours quelles zones sont encore chaudes, grâce aux voyants de chaleur résiduelle, qui révèlent intelligemment où se trouve la chaleur.

Protégez vos enfants contre l'allumage accidentel de la table de cuisson

Cette table de cuisson est équipée d'une sécurité enfant intelligente qui empêche les enfants d'activer accidentellement les zones. Allumez-le d'une simple pression sur un bouton.

Surface facile à nettoyer

La surface en verre de cette table de cuisson est si facile à nettoyer. Essuyez simplement et vous avez

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

terminé.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du cuiseur

| | |
|------------------------|---|
| Avec couplage de zones | ✘ |
| Avec zones extensibles | ✔ |
| Fonction Booster | ✘ |
| Nombre de zones | 4 |

Caractéristiques physiques

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Couleur | Noir |
| Finition du cadre | Acier inoxydable |
| Hauteur de niche (minimum) | 3,8 |
| Largeur | 57,6 |
| Largeur de niche (minimum) | 56 |
| Profondeur | 50,6 |
| Profondeur de niche (minimum) | 49 |
| Puissance de raccordement | 6300 |

Commande

| | |
|-------------------------|--------------|
| Bouton allumer/éteindre | ✔ |
| Type de commande | TouchControl |

Confort

| | |
|-------------------------------|---|
| Indicateur chaleur résiduelle | ✔ |
| Signal sonore | ✔ |

Fonctions

| | |
|-----------------------|---|
| Fonction chauffe-plat | ✘ |
| Minuterie | ✔ |

Général

| | |
|------------------------|----------------|
| Manière d'encastrement | Intégré |
| Table de cuisson | Vitrocéramique |

Sécurité

| | |
|-------------------|---|
| Arrêt automatique | ✔ |
| Sécurité enfant | ✔ |
| Voyant lumineux | ✔ |

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications