

**HBA4330B1**

4 2 4 2 0 0 5 3 5 6 7 5 1



4 242005 356751 &gt;

~~€ 819,99~~**€ 819,99**

## DESCRIPTION

- Ecran LED, affichage rouge : facile à utiliser.
- 2 Boutons rotatifs escamotables: permettent de facilement nettoyer le panneau de commande.
- EcoClean: moins d'efforts de nettoyage grâce à un revêtement spécial de la paroi arrière qui absorbe automatiquement la saleté.
- Rail télescopique à 1 niveau: placez et retirez facilement vos têtes de cuisson sur chaque niveau.
- Hotair Gentle: saves energy while baking and roasting.

### Ecran LED

Lisez facilement l'écran de votre four.

### Boutons rotatifs escamotables

Pour nettoyer votre four, appuyez sur les boutons, ils rentrent et se maintiennent ainsi. Cela vous permet d'avoir une surface plane pour nettoyer plus facilement. Une fois propre, vous pouvez appuyer de nouveau sur les boutons... ou les laisser rentrés, pour un design épuré !

### Faites de votre four un outil de nettoyage.

EcoClean, l'aide au nettoyage économe en énergie, facilite le nettoyage du four. Un revêtement spécial composé de sphères céramiques microfines sur la paroi arrière élimine les éclaboussures de graisse pendant que vous cuisez ou rôtissez - pendant toute la durée de vie de l'appareil. Vous économisez du temps et de l'énergie.

### Rail télescopique à 1 niveau

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Les systèmes classiques n'offrent qu'un maximum de trois positions pour les rails télescopiques. Bosch propose également des rails télescopiques indépendants du niveau. Les rails peuvent être ajoutés à tous les niveaux, y compris au niveau du gril, ce qui rend le grillage plus pratique. Le rail est facile à accrocher et à enlever.

### The gentle way of cooking.

Do you want to save energy while cooking? With Hotair Gentle, we've improved the heating mode that's most commonly used in households. The fan distributes the heat evenly throughout the oven cavity, which can help save energy. When baking on a single level - such as small baked goods, cakes in tins or cakes on a baking tray - no preheating is necessary.

### Une cuisson au four parfaitement homogène, sur trois niveaux.

Une fournée de cookies à cuire ? Vous pouvez les mettre au four tous ensemble, sur trois niveaux, sans aucune différence de température. Le ventilateur 3D Hotair répartit la chaleur rapidement et de façon homogène dans l'ensemble du four. Vous pouvez aussi faire cuire deux plats différents en même temps - la lasagne pour ce soir et les muffins pour demain - sans que les saveurs ne se mélangent. Et vous gagnez du temps !

## SPÉCIFICATIONS

### Caractéristiques du four

Convection sole et voûte	✓
Fonction de grill	✓
Fonction pizza	✗
Température maximale du four	275
Température minimale	50

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	59,5
Hauteur de niche (minimum)	58,5
Largeur	59,4
Largeur de niche (minimum)	56
Profondeur de niche (minimum)	55
Puissance de raccordement	3400

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Consommation électrique par air chaud	0,81

### Général

Capacité du four	71
Type de cuisson	Grill

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Consommation électrique par cyclys (conventionnel ) 0,97

**Sécurité**

Sécurité enfant 