

**WGG244F0FG**

4 242005393541



4 242005 393541 >



Prix
conseillé: €
969,99



DESCRIPTION

- i-DOS : mesure automatiquement la bonne quantité de détergent et d'eau.
- Le programme SpeedPerfect garantit un linge parfaitement propre, jusqu'à 65 % plus rapide.
- Option AntiStain : élimine de manière fiable quatre taches courantes.
- Fonction de recharge : oublié de mettre une chemise dans la machine à laver ? Aucun problème! Vous pouvez maintenant l'ajouter facilement à votre lessive.
- EcoSilence Drive™ : moteur silencieux et économe en énergie, avec une garantie de 10 ans.

Économisez de l'eau et des détergents.

Une efficacité maximale pour votre linge avec le système de dosage automatique i-DOS. Remplissez les compartiments de détergent et d'assouplissant une seule fois, après quoi les capteurs i-DOS dosent la quantité exacte de détergent et d'eau pour chaque charge, lavage après lavage. De cette façon, non seulement vous économisez du détergent, mais vous évitez également les rinçages inutiles.

Programme SpeedPerfect

Avec le programme SpeedPerfect, vous pouvez réduire la durée du programme jusqu'à 65 %* sans compromettre les résultats. SpeedPerfect peut être combiné avec la plupart des programmes, adaptés à la charge de lavage et au type de tissu. * Différence de durée du programme Easy Care 40°C avec SpeedPerfect, par rapport à la durée normale sans SpeedPerfect.

Le bon lavage pour chaque tache.

Grâce à l'option Anti-taches, votre lave-linge ou lave-linge séchant peut facilement s'attaquer à quatre types de taches tenaces. Il ajuste automatiquement la température, le mouvement du tambour et le temps de

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

trempeage pour une élimination facile et entièrement automatique de quatre des taches les plus tenaces. C'est le moyen idéal pour se débarrasser des taches de beurre ou d'huile, d'herbe, de vin rouge et de sang sur vos vêtements.

Le bon lavage pour chaque tache.

Grâce à l'option Anti-taches, votre lave-linge ou lave-linge séchant peut facilement s'attaquer à quatre types de taches tenaces. Il ajuste automatiquement la température, le mouvement du tambour et le temps de trempeage pour une élimination facile et entièrement automatique de quatre des taches les plus tenaces. C'est le moyen idéal pour se débarrasser des taches de beurre ou d'huile, d'herbe, de vin rouge et de sang sur vos vêtements.

Grâce à la fonction Recharge, le linge ne restera jamais dans votre panier à linge.

Vous avez oublié de mettre une chaussette ou un t-shirt perdu dans la machine à laver ? Aucun problème! Avec la fonction Recharge, vous pouvez facilement ajouter ou retirer des vêtements pendant le lavage*. Appuyez simplement sur le bouton de remplissage, ouvrez la porte, ajoutez les articles oubliés et continuez à laver. *Par mesure de sécurité, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Remplissage si la mousse est plus chaude que 50 °C ou si le niveau d'eau est trop élevé.

La meilleure façon d'éliminer les taches de manière entièrement automatique

Des résultats de lavage brillants sont désormais un jeu d'enfant. Il vous suffit de remplir le tambour et d'appuyer sur le bouton Démarrer. La machine ajuste automatiquement tout en fonction des besoins de votre linge en fonction du type de tissu et du degré de salissure, pour que vous obteniez un lavage parfait à chaque fois.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	84,8
Largeur	59,8
Poids	73,6
Profondeur	59

Confort

Départ différé	✓
Indicateur fin de programme	✓
Indication du déroulement du programme	✓
Indication temps restant	✓

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Consommation d'énergie

Capacité programme Eco (40-60°)	9
Classe énergétique	A
Classe sonore	A
Consommation d'énergie en 100 cycles	46
Consommation moyenne par cycle	48
Duration programme Eco (40-60°)	3:48
Niveau sonore au essorage	71
Résultat de séchage	B

Général

Contenu du tambour	9
Type de machine à laver	Chargement frontal
Vitesse (maximum)	1400

Options

Prélavage

Programmes

Programmes de lavage

Fin/délicat/soie, Laine / lavage à la main, Outdoor / Sports, QuickWash (programme court/quick/speed/express), rincer, Linge mixte, Résistant au froissement / anti-froissement, prélavage

Sécurité

Sécurité enfant