



SMS6ECI07E



Prix
conseillé: €
1.079,99



DESCRIPTION

EfficientDry : performances de séchage améliorées grâce à l'ouverture automatique de la porte.

La porte s'ouvre automatiquement à la fin du programme pour des résultats de séchage parfaits.

La porte s'ouvre automatiquement à la fin du programme pour des résultats de séchage parfaits.

Stocker des plats qui ne sont pas complètement secs ou trop chauds est ennuyeux. Avec EfficientDry, la porte de votre lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme. Cette solution ingénieuse améliore le séchage, évite la condensation et refroidit en douceur la vaisselle pour qu'elle soit prête à être rangée sans avoir besoin d'un séchage manuel. De plus, vous économisez de l'énergie.

Paniers Flex : solution pratique et flexible pour un chargement encore plus facile.

Silence Pro : le lave-vaisselle extrêmement silencieux de 38 dB.

Un lave-vaisselle que vous entendez à peine.

Vous avez besoin d'un peu plus de calme dans votre cuisine ? Vous pouvez à peine entendre le lave-vaisselle Silence Pro 38 dB. Transformez votre cuisine en un endroit confortable avec le Silence Pro.

Bouton "Favoris" : enregistrez vos cycles de lavage préférés.

Votre programme de lavage préféré sur simple pression d'un bouton.

Votre programme de lavage préféré sur simple pression d'un bouton.

Tirez le meilleur parti de votre lave-vaisselle connecté et simplifiez votre quotidien. Avec la fonction "Favoris", vous pouvez configurer simplement les programmes et les options que vous utilisez le plus. Les paramètres programmés peuvent être démarrés via l'application Home Connect ou directement sur la bande de contrôle

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

en un seul clic. Par exemple, combinez l'option Extra Dry avec le programme Eco 50° et démarrez le lave-vaisselle en un clic. Les réglages personnalisés vous permettent de faire la vaisselle d'une simple pression sur un bouton.

AquaStop : la garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Zilver
Hauteur	84,5
Largeur	60
Profondeur	60

Confort

Départ différé	✓
Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓

Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	A
Consommation énergie en programme Eco par 100 cycli	85
Duration programme eco	4:35
Niveau sonore	38

Energie

Consommation d'eau par cycle	9.5
------------------------------	-----

équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Pose-libre

Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications