



## Braun Photo Technik Cadre photo numérique 9,7 pouces 1024 x 768 4:3

Marque: Hama  
Modèle: 196282

4 0 0 0 5 6 7 2 1 2 5 8 4



4 000567 212584 >

Prix  
conseillé: €  
124,99



### DESCRIPTION

Il s'agit d'un cadre photo numérique élégant doté d'un grand écran LCD TFT de 24,6 cm (9,7 pouces) de haute qualité pour afficher vos photos numériques, vos clips vidéo et vos fichiers musicaux MP3. Outre le haut-parleur intégré, il est également équipé d'une prise casque permettant de brancher des haut-parleurs séparés afin que vous puissiez écouter votre musique préférée tout en regardant vos photos. Le cadre photo numérique Digiframe 1083 de Braun offre la possibilité d'insérer une carte mémoire SD / SDHC et/ou une clé USB. Les fichiers stockés sur cette mémoire externe peuvent être affichés à l'écran (jusqu'à 999). Cela ne nécessite pas d'ordinateur. Avec une résolution de 1024x768 pixels, vos photos s'affichent avec la même netteté qu'un appareil photo numérique ou un smartphone.

L'appareil dispose également de diverses options de réglage qui, en plus du panneau de commande situé au dos, peuvent être facilement ajustées à l'aide de la télécommande fournie. Par exemple, il est possible de zoomer sur les images et de les faire pivoter. Il est également possible de régler la luminosité et le contraste pour faire ressortir l'image dans n'importe quelle pièce. En plus de toutes ces options, il est possible d'afficher un diaporama. Un port micro-HDMI permet également d'afficher des images provenant d'une source externe (par exemple, un ordinateur ou un lecteur multimédia).

D'une taille totale de 25,5 cm x 20,7 cm et d'une épaisseur de 2,3 cm, le cadre photo peut être accroché horizontalement au mur. Si vous souhaitez le placer sur une surface, il peut être placé horizontalement ou verticalement. Il suffit de tourner le pied dans le cadre. Comme le Digiframe 1083 est équipé d'un haut-parleur et peut diffuser des diaporamas, des films et de la musique, vous ne vous ennuierez jamais.

Utilisation du cadre photo numérique Braun Digiframe 1083 9,7 pouces

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Il suffit de placer le pied à l'arrière du cadre et de brancher le câble d'alimentation. Ensuite, le cadre démarre automatiquement et vous pouvez modifier les paramètres de base, notamment la langue, la date et l'heure. Vous pouvez également régler le cadre pour qu'il s'allume et s'éteigne les jours de la semaine et à des heures précises. En appuyant sur la touche menu, vous revenez en arrière dans le menu, ce qui vous permet de sélectionner d'autres options et de modifier les paramètres. Comme le cadre photo numérique 1083 est en néerlandais et qu'il est livré avec une télécommande et un manuel clair, l'installation du cadre photo numérique Digiframe 1060 de Braun est un jeu d'enfant.

## SPÉCIFICATIONS

### Caractéristiques physiques

Couleur                      Noir

### Ecran

Diagonale de l'écran      9,7  
Résolution de l'écran      XGA (1024x768)