

**WGE02407FG**


4 2 4 2 0 0 5 4 4 0 5 2 8



4 242005 440528 >



Prix
conseillé: €
699,99



DESCRIPTION

Lave-linge Série 2 Autonome 7 kg, 1400 tr/min, EcoSilence Drive, petit écran LED, SpeedPerfect, Aqua Protection Plus Blanc

- Classe énergétique A : nos machines à laver les plus économes en énergie.
- Des capteurs contrôlent et limitent automatiquement la consommation d'eau.
- Le programme SpeedPerfect garantit un linge parfaitement propre, jusqu'à 65 % plus rapide.
- Fonction recharge : vous avez oublié de mettre une chemise dans la machine à laver ? Aucun problème! Vous pouvez désormais l'ajouter facilement à votre lessive.
- EcoSilence Drive™ : moteur silencieux et économe en énergie, garanti 10 ans.

Classe énergétique A

Envie d'utiliser l'énergie avec parcimonie ? Vous pouvez le faire avec un lave-linge de classe énergétique A. L'étiquette énergétique donne un aperçu de la consommation d'énergie et d'eau de l'appareil, ainsi que de la puissance et du niveau sonore. Les lave-linge Bosch de classe énergétique A économisent de l'énergie et offrent d'excellents résultats de lavage.

Active Water Plus permet d'économiser de l'eau et de l'énergie.

Active Water Plus garantit un résultat de lavage éclatant et une utilisation particulièrement efficace de l'eau. Les capteurs du lave-linge détectent automatiquement la quantité de linge. Vous n'avez qu'un seul vêtement à laver ? Une quantité minimale d'eau suffit alors. Le résultat reste toujours le même : des vêtements fraîchement lavés. Mais avec beaucoup moins d'eau !

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Programme SpeedPerfect

Avec le programme SpeedPerfect, vous pouvez réduire la durée du programme jusqu'à 65 %*, sans compromettre les résultats. SpeedPerfect peut être combiné avec la plupart des programmes, en fonction de la charge de lavage et du type de tissu. * Différence de durée du programme Easy Care 40°C avec SpeedPerfect, par rapport à la durée normale sans SpeedPerfect.

Grâce à la fonction Recharge, le linge ne sera jamais oublié dans votre panier à linge.

Vous avez oublié de mettre une chaussette d'enfant ou un tee-shirt égaré dans la machine à laver ? Aucun problème! Avec la fonction Recharge, vous pouvez facilement ajouter ou retirer des vêtements pendant le lavage*. Appuyez simplement sur le bouton Recharge, ouvrez la porte, ajoutez les vêtements oubliés et continuez le lavage. *Par mesure de sécurité, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Recharge si l'eau savonneuse est supérieure à 50°C ou si le niveau d'eau est trop élevé.

Moteur silencieux et durable garanti.

Ne laissez pas votre lave-linge perturber votre agréable dîner. L'EcoSilence Drive™ de Bosch est si silencieux que vous oubliez parfois qu'il est allumé. Le moteur sans balais et économe en énergie est silencieux, a une durée de vie particulièrement longue et est assorti d'une garantie de 10 ans sur les pièces.

Programme Hygiène Plus

Respirez à nouveau avec le programme Hygiene Plus de Bosch. Cela comprend un cycle de rinçage supplémentaire pour neutraliser les bactéries, le pollen et les acariens. Même à 40°.

Lave efficacement mais est doux pour vos vêtements.

Vos vêtements préférés ou délicats peuvent être endommagés après des lavages fréquents. Cela n'arrive pas avec le Vario Drum. La structure unique du tambour lave tous les types de vêtements en douceur et efficacement en répartissant l'eau uniformément, sans étirer, froisser ou endommager vos articles préférés.

Facile à utiliser grâce à l'écran clair et aux boutons tactiles.

Vous pouvez facilement utiliser la machine à laver grâce au grand écran LED. L'écran étant constitué de boutons tactiles, vous pouvez facilement appuyer sur ce dont vous avez besoin. Et vous souhaitez démarrer la machine à laver plus tard pour qu'elle soit prête à votre retour à la maison ? Utilisez ensuite l'heure de début et de fin différée.

La machine à laver silencieuse.

La conception innovante AntiVibration des parois latérales n'attire pas seulement l'attention, le système offre également une stabilité supplémentaire et limite les vibrations. De plus, l'isolation améliorée bloque le bruit. Cela rend les machines à laver Bosch silencieuses, même pendant l'essorage.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Programme Super Rapide 30 min.

Besoin de vêtements fraîchement lavés le plus rapidement possible ? Avec le programme Super Rapide, vous pouvez laver 3,5 kg de linge en un temps record de 30 minutes - lavage, rinçage et essorage compris !

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	84,8
Largeur	59,8
Poids	71
Profondeur	58,8

Confort

Indicateur fin de programme	✓
Indication du déroulement du programme	✓
Indication temps restant	✓

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Classe sonore	A
Consommation d'énergie en 100 cycles	40
Consommation moyenne par cycle	44
Duration programme Eco (40-60°)	2:55
Niveau sonore au essorage	72
Résultat de séchage	B

Général

Contenu du tambour	7
Type de machine à laver	Chargement frontal
Vitesse (maximum)	1400

Programmes

Programmes de lavage	Coton, Fin/délicat/soie, Laine / lavage à la main, Allergie / hygiène, rincer, Linge mixte, pompage
----------------------	--

Sécurité

Sécurité enfant	✓
-----------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications