



SMV4EAX24E

4 2 4 2 0 0 5 4 4 3 3 1 4



4 242005 443314 >



Prix
conseillé: €
1.129,99



DESCRIPTION

HC - Lave-vaisselle Série 4 Vol. entier - 60 x 81,5 - 87,5 cm EfficientDry, 42 dB, paniers Flex, RackMatic, infoLight

- EfficientDry : performances de séchage améliorées grâce à l'ouverture automatique de la porte.
- Paniers Flex : solution pratique et flexible pour un chargement encore plus facile.
- Silence Plus : le lave-vaisselle remarquablement silencieux avec 42 dB.
- Bouton « Favoris » : enregistrez vos cycles de lavage préférés.
- Téléchargement du programme : téléchargez des programmes supplémentaires adaptés à votre style de vie via l'application Home Connect.

La porte s'ouvre automatiquement à la fin du programme, pour un résultat de séchage parfait.

Ranger des plats qui ne sont pas complètement secs ou trop chauds est ennuyeux. Avec EfficientDry, la porte de votre lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme. Cette solution ingénieuse améliore le séchage, évite la condensation et refroidit en douceur la vaisselle afin qu'elle soit prête à être rangée sans avoir à être séchée manuellement. De plus, vous économisez de l'énergie.

Paniers flexibles

Paniers Flex : solution pratique et flexible pour un chargement encore plus facile.

Un lave-vaisselle que l'on entend à peine.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Personne n'aime être distrait par le bruit. Si la paix et la tranquillité sont importantes pour vous, le lave-vaisselle Silence Plus 42 dB est la réponse. Il est remarquablement silencieux, faisant de votre cuisine une oasis de paix.

Votre programme de lavage préféré sur simple pression d'un bouton.

Tirez le meilleur parti de votre lave-vaisselle connecté et simplifiez votre quotidien. Avec la fonction « Favoris », vous pouvez simplement configurer les programmes et options que vous utilisez le plus. Les réglages programmés peuvent être démarrés via l'application Home Connect ou directement sur la barrette de commande en un seul clic. Combinez par exemple l'option Extra Dry avec le programme Eco 50° et démarrez le lave-vaisselle en un clic. Les paramètres personnalisés vous permettent de faire la vaisselle en appuyant simplement sur un bouton.

Téléchargez des programmes pour une adéquation parfaite avec votre vie quotidienne.

Parfois, les cycles préprogrammés ne correspondent pas parfaitement à vos souhaits personnels. Les lave-vaisselle Bosch dotés de la fonction « Téléchargement de programme » vous offrent la possibilité d'ajouter des programmes supplémentaires via l'application Home Connect. "Program Download" garantit que votre vaisselle est toujours parfaitement propre, grâce aux programmes qui répondent à vos souhaits personnels.

Sélection intelligente des programmes

Quel programme est exactement le meilleur pour chaque lavage ? L'assistant de programme simplifie les choses. Répondez simplement à quelques questions dans l'application Home Connect sur le type de vaisselle, son degré de saleté et vos préférences personnelles, telles que le degré d'efficacité énergétique, de séchage, de rapidité et de silence de la vaisselle. Le système vous proposera alors le programme le plus adapté. Appuyez simplement sur Démarrer et vous pourrez alors vous attendre à des casseroles parfaitement propres.

InfoLight, un voyant lumineux pratique.

Votre lave-vaisselle encastrable projette un voyant rouge sur le sol pour indiquer si le programme est toujours en cours ou s'il est déjà terminé.

Fini les fuites au lave-vaisselle.

La protection contre les fuites est essentielle pour les lave-vaisselle. Notre système Aqua Stop offre une protection contre les fuites à toute épreuve. Lorsque le capteur détecte une fuite, le lave-vaisselle s'arrête automatiquement et l'eau est évacuée par un tuyau à double paroi. Avec AquaStop, vous êtes protégé contre les dégâts des eaux pendant toute la durée de vie de votre appareil.

Technologie ActiveWater : moins d'eau, moins d'énergie, plus de résultats.

Cette technologie de rinçage innovante offre des performances de nettoyage exceptionnelles avec moins d'eau

et d'énergie, ce qui la rend très respectueuse de l'environnement. L'eau et l'énergie sont économisées grâce à une distribution d'eau ciblée, une technologie de filtrage optimisée, un chauffage plus rapide et des performances de pompe plus élevées pour une meilleure circulation de l'eau.

EcoSilence Drive™ : puissant, durable, silencieux et efficace.

Nous avons développé l'EcoSilence Drive™ économique pour un nettoyage encore plus efficace. Ce moteur est exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie. L'EcoSilence Drive™ fonctionne sans balais, est silencieux et garantit des performances optimales.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5
Hauteur de niche (maximum)	87,5
Largeur	59
Largeur de niche (minimum)	60
Profondeur	55
Profondeur de niche (minimum)	55

Confort

Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓
Panier réglable en hauteur	✓

Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation énergie en programme Eco par 100 cycli	64
Duration programme eco	3:35
Niveau sonore	42

équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
------------------------	-------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Général

Nombre de couverts	13
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------------	---