

**9403547000001**

Modèle: 9403547000001

0 0 2 4 1 4 7 2 8 3 3 2 4



0 024147 283324 >



Prix
conseillé: €
30,00



DESCRIPTION

Ajoutez une touche d'or glamour à votre batterie de cuisine Le Creuset avec ce bouton élégant. Il est spécialement conçu pour nos cocottes rondes et ovales. Il convient également à toutes les sources de chaleur et peut supporter des températures de four jusqu'à 260°C. Beau et pratique.

- Le meilleur : nos produits sont fabriqués à partir des meilleurs matériaux dans des sites de production du monde entier, vous obtenez donc la qualité que vous attendez de Le Creuset.
- Veuillez vous référer au tableau des tailles ci-dessous pour connaître les tailles de boutons spécifiques qui correspondent aux formes de nos cocottes en fonte.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Doré
Couleur secondaire	Goudkleurig
Matière	Acier inoxydable

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications