



DC7784V.W

Merk: Asko


3 8 3 8 7 8 2 0 7 0 1 4 3



3 838782 070143 >

~~€ 1 569,00~~

€ 1 569,00



BESCHRIJVING

DC7784VW DROOGKAST WIT 184CM ASK

KLEDING MET ZORG DROGEN EN DE WAS NETJES OPPERUIMD.

Een droogcabine is niet alleen praktisch voor het hangend drogen van kleding maar beschermt ook uw meest gevoelige stoffen. Bij een droogcabine wordt uw kleding niet via mechanische bewegingen gedroogd, maar zorgt de luchtstroom ervoor dat het resterende vocht afgevoerd wordt. Het principe is hetzelfde wanneer u kleding buiten aan de waslijn laat drogen. De droogcabine is een handige hulp in de wasruimte.

DROGEN MET ZORG

Controleer de labels in uw kleding en u zult zien dat veel kledingstukken en materialen speciale zorg nodig hebben. Zijde, velours en satijn bijvoorbeeld moeten voorzichtig worden behandeld. En dan komt een droogkast goed van pas!

MINDER ROMMEL

Met een droogkast kunt u op een geordende manier al het wasgoed van uw gezin drogen: truien, overhemden, jassen, schoenen, handschoenen en meer. Het is een ingenieuze manier om de kleding van uw familie te verzorgen terwijl het huis toch netjes en opgeruimd blijft.

16 METER WASLIJN

Met opklapbare kledingrekken en 16 meter ophangruimte biedt onze vrijstaande droogkast u al het gemak van

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

een waslijn - zonder dat u één stap buiten uw huis hoeft te zetten! Dit betekent dat uw wasschema nooit hoeft te worden onderbroken door regenachtige dagen.

SCHOENENREK

U kunt niet alleen rubberen laarzen in een droogkast drogen, ook voor leren schoenen is het de juiste plek. Deze moeten immers tussen elk gebruik rusten om vocht te laten ontsnappen. Als u ze weer gebruikt voordat ze droog zijn, leidt dat uiteindelijk tot het breken van de naden en verliezen de schoenen hun pasvorm. Zet ze in de droogkast als u thuiskomt van het werk; een uur later zijn ze, net voor uw avondwandeling, weer klaar voor gebruik.

AUTO PROGRAMMA

Slim, makkelijk in gebruik, tijd- en energiezuinig - het Auto programma heeft veel voordelen. Kies het programma en de gewenste opties en de droogkast gaat automatisch uit nadat de kleren droog zijn.

WARME HANDDOEKEN

Stelt u eens voor; een warme jas, handschoenen en muts in de winter! Gebruik de droogkast om bijvoorbeeld uw handdoeken te verwarmen. Verwarm kleding of stoffen tot een aangename temperatuur.

SPECIFICATIES

Algemeen

Geluidsniveau (Maximum)	60
Type kledingstomer	Kledingstandaard

Fysieke kenmerken

Breedte	59.5
Diepte	60.8
Hoogte	185.4
Kleur	Wit

Gebruiksgemak

Snoerlengte	2.3
-------------	-----

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig