

**HBG4790B0**

4 2 4 2 0 0 5 1 9 8 2 0 7



4 242005 198207 &gt;

~~€ 1.109,99~~**€ 1.109,99**

## BESCHRIJVING

- 2 Verzinkbare draaiknoppen: hierdoor is het bedieningspaneel eenvoudig schoon te maken.
- Pyrolytische zelfreiniging: reinigt de oven automatisch, je moet enkel de assen verwijderen.
- De nieuwe optie Cleaning Assistance neemt jou het schoonmaakwerk uit handen bij een licht bevuilde oven.
- Telescopische rail op 1 niveau: handig en in -en uitladen van bakplaten op alle niveaus.
- Hotair Gentle: energie besparen tijdens het bakken en roosteren.

### Verzinkbare draaiknoppen

Om je oven te reinigen, druk je op de knoppen en ze blijven ingedrukt. Je oven heeft nu een vlak oppervlak dat je gemakkelijk kan reinigen. Eenmaal schoon, kun je de knoppen opnieuw indrukken... of ze verzonken laten voor een esthetisch ontwerp!

### Laat uw oven de reiniging doen.

Met pyrolyse moet je je oven niet meer handmatig schoonmaken. Het automatische ovenreinigingsprogramma maakt gebruik van pyrolyse, dat de bakresten tot 480 °C verbrandt. Je handen blijven schoon en chemische producten zijn niet nodig. Het enige dat overblijft is een hoopje as. Met wat keukenpapier is de ovenruimte vervolgens zo schoon te maken. Alleen de buitenkant van de oven moet nog op de klassieke manier worden schoongemaakt.

### Eenvoudig tussendoor schoonmaken

Is je oven maar licht bevuild en wil je hem snel weer schoon hebben? Doe dan 400 ml water en een druppel afwasmiddel op de bodem van de pan. Vervolgens kies je de juiste verwarmingsmodus, temperatuur en tijdsduur. Het milieuvriendelijke schoonmaakstelsel zorgt ervoor dat je aangekoekte etensresten in je oven

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

daarna snel en makkelijk schoon kunt vegen.

### Gemakkelijker gebruik van je bakplaten.

Met traditionele telescopische rails ben je beperkt tot drie hoogteniveaus waarop je bakplaten kunt inschuiven. Bosch biedt daarnaast ook niveau-onafhankelijke telescopische rails. Daarmee kun je de lade op ieder gewenst niveau plaatsen, inclusief het grillniveau, wat roosteren nog makkelijker maakt. De lade is eenvoudig vast te maken en te verwijderen.

### De zachte manier van koken.

Energie besparen terwijl je kookt? Met Hotair Gentle hebben we die ovenstand verbeterd die gezinnen het vaakst gebruiken. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig doorheen de oven waardoor je energie bespaart. Wanneer je op één enkel niveau bakt - zoals cakes in een bakvorm of op een bakplaat - hoef je zelfs niet voor te verwarmen.

### Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.

Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebrad voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Inhoud ovenruimte	71
Verwarmingwijze	Bovenwarmte, Grill, Microgolf, Onderwarmte

### Bediening

Automatische programma's	40
--------------------------	----

### Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0,99
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0,81
Energieklasse	A

### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600
Breedte	59,4
Diepte	54,8
Hoogte	59,5
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56
Nisdiepte (minimaal)	55
Nishoogte (minimaal)	58,5

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**Onderhoud & Reiniging**

Reiniging van de oven    Hydrolyse, Pyrolyse

**Ovenkenmerken**

Grill	✓
Maximale oventemperatuur	275
Minimale oventemperatuur	30
Onderwarmte	✓
Ontdooifunctie	✓
Pizzastand	✓
Warmhouden	✓

**Veiligheid**

Kinderbeveiliging    ✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig