

**HMG936AB1**


4 2 4 2 0 0 5 3 2 6 9 9 0



4 242005 326990 >



Adviesprijs:
€ 2.149,99



BESCHRIJVING

- 4D warme lucht: gelijkmatige verdeling van de warmte voor perfecte resultaten – op ieder niveau.
- Hotair Gentle: energie besparen tijdens het bakken en roosteren.
- Microwave Boost Function: quick and easy warming.
- Automatic Switch-off: het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- Kooktips: bekijk alle nieuwe eettrends en krijg kooktips via de Home Connect-app.

Alles gelijkmatig gegaard op ieder niveau.

Koken werd net een heel stuk flexibeler: met 4D warme lucht wordt de warmte snel en gelijkmatig doorheen de oven verdeeld. Zet je plaat of rooster op ieder van de vier niveaus en geniet telkens opnieuw van perfecte resultaten. En dat is niet alles: je kunt ook koekjes en taart bakken op tot vier niveaus tegelijk, en zowel boven- als onderaan telkens opnieuw van perfecte resultaten genieten.

De zachte manier van koken.

Energie besparen terwijl je kookt? Met Hotair Gentle hebben we die ovenstand verbeterd die gezinnen het vaakst gebruiken. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig doorheen de oven waardoor je energie bespaart. Wanneer je op één enkel niveau bakt – zoals cakes in een bakvorm of op een bakplaat – hoef je zelfs niet voor te verwarmen.

Warm at the press of a button.

Not sure what microwave level to select? Simply enter the proper number of watts – just as it now appears on most convenience food packaging. The highest watt level is identified by "Boost".

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Schakelt zichzelf uit.

Niet zeker wanneer je soufflé, pizza of gebraad klaar is? Verbind je oven via de Assist-functie of Home Connect-app en laat je Bosch-oven de beslissing nemen. Hij weet precies wanneer je gerecht gaar is en schakelt zichzelf daarna uit. Uiteraard meldt hij jou dat via een signaal of de Home Connect-app. Om Automatic Switch-off te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

Trends en tips verzameld op één plaats.

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwe kooktrends kost tijd en moeite. Behalve met Home Connect. De app geeft je snel toegang tot innovatieve kooktips en -technieken – rechtstreeks op je smartphone of tablet. Je kookkunsten naar een hoger niveau tillen was nog nooit zo gemakkelijk.

Jouw favorieten op aanvraag.

Wil je niet steeds dezelfde instellingen ingeven voor je favoriete gerechten? Bewaar ze dan onder 'Favourites' zodat je ze steeds snel bij de hand hebt, zowel op je toestel als in de Home Connect-app. Om Favourites te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

Ontdek een wereld aan smaken.

Als je op zoek gaat naar een nieuw gerecht om uit te proberen, zie je al snel door de bomen het bos niet meer. Maar nu hoef je niet lang meer te zoeken naar dat éne recept. Verbind je oven met je geregistreerde Home Connect-account en ontdek een inspirerende selectie overheerlijke recepten met Home Connect en onze partnerapps zoals 'Kitchen Stories' en 'foodfitter'. Gewoon een recept selecteren en de instellingen rechtstreeks naar je oven sturen. Geniet van de flexibele bereiding en vooral van de lekkere maaltijd.

The connected way of cooking.

Want to unlock the full potential of your appliance? Just connect your oven to your registered Home Connect account (www.home-connect.com) to control it from anywhere you want, whenever you want, the way you want. Benefit from exiting possibilities offered by our numerous ecosystem partners. You can even use voice control with Amazon Alexa or Google Assist. Start and stop cooking functions, change settings and manage favourites – all while away from your kitchen. Settings are synced between the app and the oven. You'll be informed via push notifications as soon as the programme is done. Software downloads keep your oven up to date.

Maak van jouw oven een schoonmaakhulp.

Met EcoClean verlies je na gebruik van de oven veel minder tijd met schoonmaken. Op de achterwand van de oven is een speciale coating van ultrafijne keramische deeltjes aangebracht. Vetspatten die hier mee in aanraking komen breken vanzelf af door middel van oxidatie. Alleen de zijwanden, de binnenzijde van de oven deur en de bodem moeten nog op de reguliere manier worden schoongemaakt. De coating herstelt zichzelf daarna iedere keer als de oven wordt verwarmd. Voor zolang als het toestel meegaat.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Eenvoudig schoonmaken.

Is je oven een beetje vuil? Kan hij wel een snelle schoonmaakbeurt verdragen? Doe ca. 400 ml water met een drupje afwasmiddel op de bodem van de oven en selecteer het juiste reinigingsprogramma. Het milieuvriendelijke reinigingssysteem maakt bakresten los zodat je ze achteraf gemakkelijker kunt wegvegen.

SPECIFICATIES

Fysieke kenmerken

| | |
|-----------------------|-------|
| Aansluitwaarde | 3600 |
| Breedte | 59.4 |
| Diepte | 54.8 |
| Hoogte | 59.5 |
| Kleur | Zwart |
| Nisbreedte (minimaal) | 56 |
| Nisdiepte (minimaal) | 55 |
| Nishoogte (minimaal) | 58.5 |

Microgolfkenmerken

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Aantal vermogensstanden microgolf | 5 |
| Vermogen microgolf | 800 |

Ovenkenmerken

| | |
|--------------------------|-----|
| Grill | ✓ |
| Maximale oventemperatuur | 300 |
| Minimale oventemperatuur | 30 |
| Ontdooifunctie | ✓ |
| Warmhouden | ✓ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig