

**HBF154BS0**

4 2 4 2 0 0 5 0 4 7 5 5 0



4 242005 047550 >



Adviesprijs:
€ 749,99



BESCHRIJVING

Serie 2 Oven Multifunctie 60 cm, 7 verw.wijzen, EcoClean Direct, draaiknoppen, rood display Inox

- 3D Hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling voor perfecte resultaten op maximaal drie niveaus.
- Rode LED display : gemakkelijk in gebruik.
- 2 Verzinkbare draaiknoppen: hierdoor is het bedieningspaneel eenvoudig schoon te maken.
- EcoClean Direct : gemakkelijk te reinigen dankzij een coating die vet afbreekt tijdens het bakken.
- De nieuwe optie Cleaning Assistance neemt jou het schoonmaakwerk uit handen bij een licht bevuilde oven.

Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.

Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebrad voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

LED display

Gemakkelijk in gebruik dankzij de handige draaiknop om de tijd in te stellen.

Verzinkbare draaiknoppen

Om je oven te reinigen, druk je op de knoppen en ze blijven ingedrukt. Je oven heeft nu een vlak oppervlak dat je gemakkelijk kan reinigen. Eenmaal schoon, kun je de knoppen opnieuw indrukken... of ze verzonken laten voor een esthetisch ontwerp!

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Ovenreiniging gemakkelijk gemaakt.

Met EcoClean Direct is het schoonmaken van je oven kinderspel. De speciale coating op de ovenwanden breekt het vet af tijdens het koken. Voor een snelle reiniging veeg je gewoon de bodemplaat en de binnenkant van de glazen deur af zodra de oven is afgekoeld. Voor een grondigere reiniging activeer je van tijd tot tijd de regeneratiecyclus. Deze duurzame coating bespaart je tijd en moeite.

Eenvoudig tussendoor schoonmaken

Is je oven maar licht bevuild en wil je hem snel weer schoon hebben? Doe dan 400 ml water en een druppel afwasmiddel op de bodem van de pan. Vervolgens kies je de juiste verwarmingsmodus, temperatuur en tijdsduur. Het milieuvriendelijke schoonmaaksysteem zorgt ervoor dat je aangekoekte etensresten in je oven daarna snel en makkelijk schoon kunt vegen.

SPECIFICATIES

Algemeen

Inhoud ovenruimte	66
Verwarmingswijze	Grill

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.79
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.98
Energieklasse	A

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3300
Breedte	59.4
Diepte	54.8
Hoogte	59.5
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56
Nisdiepte (minimaal)	55
Nishoogte (minimaal)	57.5

Ovenkenmerken

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✓
Grill	✓
Maximale oventemperatuur	275
Minimale oventemperatuur	50
Onderwarmte	✓
Pizzastand	✓
Warmhouden	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Veiligheid

Kinderbeveiliging

