



Cuisine Système 4200 XL Blanc

Marque: Magimix


Modèle: 18470 B

3 5 1 9 2 8 0 0 1 6 0 9 2



3 519280 016092 >

Prix
conseillé: €
400,00



DESCRIPTION

Le Cuisine Système 4200 XL vous aidera à réaliser à la perfection toutes vos préparations pour les grandes tablées.

Accessoires optionnels:

Disque éminceur 6 mm tranches épaisses, disque ondulé pour coupes originales ondulées, disque julienne bâtonnets très fins, presse-agrumes: 2 cônes pour petits et gros agrumes: citrons, oranges, pamplemousses,... Coffret cubes et bâtonnets pour des cubes de fruits ou de légumes, mais aussi des bâtonnets ou des frites. Coffret moule pétrin pour réaliser facilement pains, brioches, gâteaux et cuire directement au four. Disque râpeur 6 mm pour râpés épais. Tagliatelles (2 disques) pour tagliatelles fines ou larges, râpe parmesan/chocolat. Coffret centrifugeuse pour des jus et smoothies de fruits et légumes. Nouveau panier à collerette amovible. Coffret cuisine créative pour des coupes originales: ondulé, tagliatelle et julienne. Avec boîte de rangement. Coffret presse-purées pour réaliser purées et compotes maison 100 % naturelles.

SPÉCIFICATIONS

Accessoires

Batteur/fouet inclus	✓
Centrifugeuse inclus	optional
Crochet à pâte/couteau à pétrir inclus	✓

Caractéristiques physiques

Contenu bol	3
Couleur	Blanc
Couleur secondaire	BLANC GRIS
Matière	PLASTIQUE / ACIER INOXYDABLE

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Crochet de mélange plat inclus	✓
Crochet pétrisseur	✓
Disque collant inclus	✓
Disque de frites inclus	optional
Disque julien inclus	optional
Disque parmesan inclus	optional
Kit de mélange de smoothies inclus	optional
Kit de purée inclus	optional
Mixeur inclus	✓
Presse aux agrumes inclus	optional
Quantité de bol	3
Quantité de couteaux	1
Râpe et disque à trancher inclus	✓
Spatule incluse	✓
Tagliatelles disque inclus	optional

Matière du bol	Plastique
Type de moteur	Inductie

Courant

Puissance	950
-----------	-----

Entretien & Nettoyage

Convient au lave-vaisselle	✓
----------------------------	---

Fonctions

Approprié pour couper	✓
Fonction de pétrissage	✓
Fonction pulse	✓
Fonction râpe	✓
Hacher	✓

Général

Fonction de coup	✓
Nombre de modes	2

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications