



Bouton-poussoir quadruple pour Niko Home Control, cream

Modèle: 100-51004

5 4 1 3 7 3 6 2 9 1 8 7 4



5 413736 291874 >

niko
Illuminating ideas.

Prix
conseillé: €
69,47



DESCRIPTION

Ce bouton-poussoir vous permet d'exécuter quatre commandes. Il se fixe sur la platine murale au moyen d'un mécanisme d'encliquetage. Mécanisme avec touche. Couleur de finition: cream.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Couleur secondaire	Crème

Commande

Nombre de boutons programmables	4
---------------------------------	---

Général

Fonction interrupteur	Commande Moteur, Varier l'intensité lumineuse, Commuter la lumière, Sfeer oproepen
Nombre de boutons	4
Type	Drukknop

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications