



Gant double Cerise

Modèle: 95001000600000


0 0 2 4 1 4 7 1 4 2 0 9 6



0 024147 142096 >



Prix
conseillé: €
45,00



DESCRIPTION

Évitez toute brûlure pendant vos cuissons avec nos gants de cuisine doubles. Entièrement en coton, ces gants vous protègent de la chaleur et de la vapeur. Un accessoire indispensable pour une protection optimale lors du maniement de vos casseroles, cocottes, poêles et plaques de pâtisserie entre le four, la cuisinière, votre plan de travail ou la table.

Le summum de l'excellence : nos produits sont fabriqués à partir de matériaux haut de gamme dans des usines du monde entier, ce qui vous assure la qualité que vous êtes en droit d'attendre d'un produit Le Creuset.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Rouge
Couleur secondaire	Rouge Cerise
Matière	Textile

Entretien & Nettoyage

Résiste au lave-ligne

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications