

## Premium argent incl. Fresh adapter


5 0 1 1 7 7 3 0 6 2 2 1 3



5 0 1 1 7 7 3 0 6 2 2 1 3 &gt;



Prix  
conseillé: €  
119,00



### DESCRIPTION

Comme les autres modèles Urban de FoodSaver, l'Urban Premium est également très compacte et parfaitement conçue.

Avec sa finition argentée, il ressemble premium et c'est donc un ornement pour chaque cuisine. Il est également multifonctionnel avec son mode 'uniquement scellement' et la fonction spéciale pour scellement sec et humide pour sous-vide d'alimentation humide.

#### Sous-vide étape 1

L'emballage sous-vide des produits est très simple. Placé le côté ouvert de la feuille dans la chambre à vide et verrouillez l'appareil.

#### Sous-vide étape 2

Pour que l'appareil soit prêt à l'emploi, les 2 coins du couvercle doivent être fermement enfoncés jusqu'à ce qu'il clique et la zone verte sur les 2 boutons devient visible. Si le couvercle n'est pas pressé suffisamment, l'appareil ne fonctionnera pas. Appuyez sur le bouton pour démarrer le processus de vide.

#### Sous-vide étape 3

Après le vacuumage, la série Urban scelle automatiquement le sac. Lorsque le processus d'étanchéité est terminé, la lumière s'éteint et la pochette en aluminium peut être enlevée. Le contenu est maintenant vide et jusqu'à 5 fois plus faible durée de conservation.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

## SPÉCIFICATIONS

---

### Caractéristiques physiques

Avec tuyau  
d'aspiration

