



Artisan Robot Pâtissier 4,8L Chrome

Modèle: 5KSM185PSECR

5 4 1 3 1 8 4 1 2 1 9 8 3



5 413184 121983 >

KitchenAid

Prix
conseillé: €
969,00



DESCRIPTION

KitchenAid Artisan Robot Pâtissier multifonction à tête inclinable de 4,8L Artisan 5KSM185PS Chrome

Nouveau design de la tête inclinable arrondie, emblématique, intemporel et élégant, avec boutons de contrôle en métal. Pour préparer de petites et de grandes quantités rapidement et facilement. Aucune perte de puissance entre le moteur et les accessoires.

Le plaisir de la fonctionnalité

Avec son design lisse et arrondi doté d'une tête inclinable, disponible dans de nombreuses couleurs différentes, vous serez certain(e) de trouver le robot qu'il vous faut. Élégant, facile à utiliser et rapide à nettoyer. Pour ne plus passer au crible le mode d'emploi et enfin consacrer tout votre temps à la cuisine

Tournoyez comme une étoile

Ajouter des ingrédients à votre préparation n'aura jamais été aussi facile, grâce à l'action de mélange à mouvement planétaire de notre robot pâtissier. Quand qualité optimale rime avec effort minimal. Le batteur tourne dans un sens pendant que son fouet tourne dans le sens inverse, ramenant constamment les ingrédients vers le centre du bol.

Conçu pour durer

Les robots pâtisseries sont conçus avec les matériaux les plus robustes et sont capables de relever tous les défis culinaires que vous leur proposez. Avec quelle recette choisirez-vous de défier votre robot pâtissier? Les robots

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

pâtisseries résistent à tout, des préparations les plus collantes aux pâtes les plus épaisses. Alors n'hésitez plus. Offrez à votre robot un défi digne de lui.

S'adapte à tous vos besoins

Choisissez parmi un large éventail d'accessoires. Il vous suffit ensuite de les fixer, et c'est parti ! Vous n'avez plus qu'à créer tous les plats dont vous aviez toujours rêvé. Grâce à les accessoires, vous pouvez modifier et adapter votre robot en fonction de vos besoins et de vos aventures culinaires.

Qu'y-a-t-il dans la boîte?

Bol en acier inoxydable de 4,8 L

Bol en acier inoxydable de 3 L

Couvercle verseur/protecteur

Fouet à fils

Crochet pétrisseur

Batteur plat

SPÉCIFICATIONS

Accessoires

| | |
|---|----------|
| Accessoires sac inclus | optional |
| Batteur/fouet inclus | ✓ |
| bol inclus | ✓ |
| Bouclier don inclus | ✓ |
| Coupe spirale inclus | optional |
| Crochet à pâte/couteau à pétrir inclus | ✓ |
| Crochet de mélange plat inclus | ✓ |
| Dispositif de remplissage de saucisses inclus | optional |
| Hachoir inclus | optional |
| Machine à ravioli incluse | optional |
| Moulin à farine inclus | optional |
| Pastel inclus | optional |
| Presse aux agrumes inclus | optional |

Caractéristiques physiques

| | |
|--------------------|--------|
| Contenu bol | 4,8 |
| Contenu bol 2 | 3 |
| Couleur | Gris |
| Couleur secondaire | Chrome |

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

| | |
|------------------------------------|----------|
| Quantité de bol | 2 |
| Rouleau de pâtes inclus | optional |
| Sorbetière inclus | optional |
| Tamis à fruits / légumes inclus | optional |

Courant

Puissance 300

Entretien & Nettoyage

Pièces compatibles au
lave-vaisselle 

Général

Nombre de vitesses 10
Type de robot de
cuisine robot de cuisine
Vitesse 58 - 220