



ACCESSOIRE 3 EN 1 POUR LE NETTOYAGE RAPIDE ET LE NETTOYAGE DES TAPIS


Marque: Bissell

0 0 1 1 1 2 0 2 4 4 6 5 6



0 011120 244656 >

Prix
conseillé: €
19,99



DESCRIPTION

Cet accessoire doit être fixé au tuyau de votre nettoyeur de tapis BISSELL.

Placez l'accessoire sur la tache que vous voulez enlever et actionnez la gâchette pour vaporiser un mélange de formule et d'eau sur la tache. Relâchez la gâchette et frottez doucement la brosse sur la tache pour l'enlever complètement.

SPÉCIFICATIONS

Fonctions

Convenable pour la
marque Bissell

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications