



Accessoire de nettoyage des taches de 8 cm pour les taches tenaces

Marque: Bissell

0 0 1 1 1 2 0 2 4 4 6 0 1



0 011120 244601 >

Prix
conseillé: €
19,99



DESCRIPTION

L'outil idéal pour tous les nettoyeurs de tapis et de taches BISSELL ; convient pour un nettoyage en profondeur. Cet accessoire peut être fixé au tuyau de votre nettoyeur de tapis ou de taches BISSELL, ce qui lui confère encore plus de fonctionnalité.

Placez l'accessoire sur la tache que vous souhaitez éliminer et actionnez la gâchette pour pulvériser un mélange de formule et d'eau sur la tache. Relâchez la gâchette et frottez doucement la brosse sur la tache pour l'enlever complètement.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Diamètre du tuyau 80

Fonctions

Convenable pour la
marque Bissell

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications