




Accessoire à fente XL pour un nettoyage rapide des tapis et de la moquette

Marque: Bissell

0 0 1 1 1 2 0 2 4 4 6 2 5



0 011120 244625 >

Prix
conseillé: €
19,99



DESCRIPTION

Cet accessoire peut être fixé au tuyau de votre nettoyeur de tapis ou de taches BISSELL, offrant ainsi encore plus de fonctionnalités.

Placez l'accessoire sur la tache que vous souhaitez éliminer et actionnez la gâchette pour pulvériser un mélange de formule et d'eau sur la tache. Relâchez la gâchette et frottez doucement la brosse sur la tache pour l'éliminer complètement. Grâce à la fonction coulissante, vous pouvez choisir entre 2 modes de nettoyage : avec ou sans brosse douce.

SPÉCIFICATIONS

Fonctions

Convenable pour la
marque

Bissell

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications