



Manique Cerise

Modèle: 95002700060000

0 6 3 0 8 7 0 1 0 3 6 1 9



0 630870 103619 >



Prix
conseillé: €
32,00



DESCRIPTION

En forme de gant de cuisine, notre manique est un accessoire indispensable de la cuisine. Ce modèle vous sera utile au moment de sortir des plats du four ou de déplacer des cocottes et des poêles sur la plaque de cuisson, ou jusque sur la table. Mieux encore, vous pouvez l'utiliser comme un dessous de plat pour protéger votre plan de travail. Ce modèle 100 % coton est thermorésistant (chaleur et vapeur), et il est doté d'un aimant intégré très pratique qui vous permet de garder votre manique à portée de main.

- Les couleurs de l'arc-en-ciel : disponible dans une sublime palette de couleurs acidulées, notre gamme apporte un zeste de fantaisie à votre cuisine.
- Le summum de l'excellence : nos produits sont fabriqués à partir de matériaux haut de gamme dans des usines du monde entier, ce qui vous assure la qualité que vous êtes en droit d'attendre d'un produit Le Creuset.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Rouge
Couleur secondaire	Rouge Cerise
Matière	Textile

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications