

ESW 7010 OBSW

Modèle: 11168750

4 0 0 2 5 1 6 1 7 5 6 4 3



4 002516 175643 >

€ 1.159,00

€ 1.159,00



DESCRIPTION

Tiroir culinaire sans poignée, hauteur 14 cm pour préchauffer les plats, maintenir au chaud et cuire à basse température.

Capacité: couverts pour 6 personnes

- Plaisir suprême - cuisson à basse température
- Toujours la bonne température - quatre modes de fonctionnement
- Confort et simplicité - commande sensitive
- Tiroir très facile à ouvrir - Push2open
- Fiabilité garantie - fonction minuterie avec arrêt automatique

Moins de chaleur pour des résultats aromatiques

Chouchoutez la viande de haute qualité avec une cuisson à basse température : cette méthode professionnelle cuit la viande doucement à basse température, pour une préservation maximale des arômes et nutriments. Vos plats de viande sont tendres, aromatiques et juteux et peuvent être découpés immédiatement après la cuisson. Les temps de repos jusqu'ici nécessaires sont supprimés, car le jus est réparti de manière homogène.

De nombreuses possibilités

Qu'il s'agisse de faire fondre du chocolat ou de décongeler des aliments en douceur : avec le tiroir culinaire de Miele vous pouvez préparer les plats les plus divers exactement selon vos souhaits et goûts individuels - toujours avec la meilleure qualité et la plus grande précision. Le plus : avec le mode de fonctionnement cuisson à basse température, toutes les viandes sont tendres et juteuses.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Pratique et ergonomique

Le tiroir culinaire Miele s'ouvre complètement grâce à son système entièrement télescopique. Cela vous facilite le chargement et le déchargement et garantit une manipulation confortable. Ses rails télescopiques stables vous permettent de l'ouvrir et de le fermer en toute simplicité.

Confort sans souci

Profitez sans souci : le minuteur de 4 heures vous permet de vous consacrer à d'autres activités pendant la cuisson, car le tiroir culinaire Miele s'éteint automatiquement une fois le temps programmé écoulé. Vous êtes plus libre pendant la cuisson et vous pouvez vous concentrer sur autre chose.

Une simple pression suffit

Vous avez les mains pleines ? Ce n'est pas un problème - appuyez doucement sur le tiroir et il s'ouvre immédiatement grâce au mécanisme Push2open pratique. Un ressort précontraint ouvre le tiroir en grand pour que vous puissiez le charger et l'utiliser facilement. L'absence délibérée de poignée crée également une esthétique qui s'harmonise parfaitement avec nos appareils encastrables.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du four

Fonction	✓
décongélation	
Programme	✓
Lentement	
Programme pour levée de pâte	✓

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	14.1
Hauteur de niche (minimum)	14
Largeur	59
Largeur de niche (minimum)	56
Profondeur	57
Profondeur de niche (minimum)	55

Chauffer

Température maximale	85
----------------------	----

Commande

Température réglable	✓
----------------------	---

Courant

Fonctions

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications



Puissance

700

Fonction chauffe-plat



L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications