

Bouton-poussoir bus avec 4 touches de commande et quatre LED de feed-back

Modèle:

05-064-02



NIKO

Prix

conseillé: €

100,61



DESCRIPTION

Dans le système Nikobus, les boutons-poussoirs bus servent d'émetteurs d'informations. Chaque bouton-poussoir bus possède une adresse unique et ne doit plus être paramétré séparément. Le bouton-poussoir bus s'enclique sur une platine murale ; des petits ressorts de contact raccordent les deux pièces. Ce bouton-poussoir bus est équipé de 4 touches de commande et de quatre LED de feed-back Un enjoliveur et une plaque de recouvrement d'une couleur au choix doivent être commandés séparément. Les codes de référence Nikobus ne sont plus repris dans le catalogue Niko. Nous ne faisons plus la promotion active des produits Nikobus, mais continuons à les fabriquer afin de disposer de pièces de rechange ou en complément d'une installation existante. Pour une nouvelle installation, nous vous recommandons d'opter pour Niko Home Control.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications