




**Touche simple avec flèches vers le haut et vers le bas pour interrupteur sans fil ou bouton-poussoir à 2 boutons de commande, anthracite.**

Modèle: 122-00004

5 4 1 3 7 3 6 2 4 3 2 7 9



5 413736 243279 >

**niko**  
Illuminating ideas.

Prix  
conseillé: €  
5,82



## DESCRIPTION

Une touche simple avec symbole vers le haut et vers le bas pour un bouton-poussoir bus. Couleur de finition: anthracite.

## SPÉCIFICATIONS

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Couleur secondaire	Anthracite
Hauteur	4,5
Largeur	4,5
Matière	polycarbonaat

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications