



Domotique - platine murale simple sans unité de raccordement pour bouton-poussoir

Modèle: 450-00029

5 4 1 3 7 3 6 2 3 0 0 2



5 413736 230002 >

niko
Illuminating ideas.

Prix
conseillé: €
33,58



DESCRIPTION

Cette platine murale simple doit être utilisée en combinaison avec une unité de raccordement (450-00060). L'unité de raccordement doit être commandée séparément. Une platine murale avec unité de raccordement relie le bouton-poussoir au bus afin que les télégrammes puissent être envoyés. Le bouton-poussoir se clipse facilement sur la platine murale. La platine murale est montée sur une boîte d'encastrement standard pour fixation horizontale par vis et est fournie avec un connecteur tétrapolaire. Une seule boîte d'encastrement est nécessaire pour le montage de plusieurs fonctions : à partir du boîtier d'encastrement, vous pouvez travailler au choix vers le bas, le haut, la gauche ou la droite. Le nombre de boutons-poussoirs de Niko peut ainsi être augmenté très facilement sans travaux de rainurage ou de perçage. Si vous utilisez des boîtes sans fixation par vis, vous pouvez commander un jeu de griffes séparément.

Les codes de référence Nikobus ne sont plus repris dans le catalogue Niko. Nous ne faisons plus la promotion active des produits Nikobus, mais continuons à les fabriquer afin de disposer de pièces de rechange ou en complément d'une installation existante. Pour une nouvelle installation, nous vous recommandons d'opter pour Niko Home Control.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur Vert, Noir

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications