




Mr. Gripper Bleu

8 7 1 8 3 1 1 3 1 3 0 8 6



Prix
conseillé: €
11,90



DESCRIPTION

Une aide multifonctionnelle et sûre Égoutter et déplacer des casseroles chaudes, verser leur contenu, avec le Mr. Gripper tout cela devient un jeu d'enfant Mr. Gripper vous offre plus de liberté de mouvement dans votre cuisine. De plus, vous pouvez l'utiliser comme dessous de plat pour deux petites casseroles ou pour une grande marmite. Posez la manique sur le couvercle avec la fente sur la poignée de celui-ci. En égouttant, Mr. Gripper retient fermement le couvercle. Les maniques peuvent être posées sur les poignées des deux côtés, pour faciliter le maniement de la casserole. Les maniques sont disponibles dans un dessin rayé de couleur gaie, et dans un joli dessin BK bleu, et possèdent une attache qui permet d'accrocher Mr. Gripper dans la cuisine. Mr. Gripper est très sûr, grâce au matériau néoprène qui résiste à la chaleur. Le dessous de Mr. Gripper est en caoutchouc noir, également résistant à la chaleur, et d'une texture antidérapante. Vous avez donc non seulement une prise sûre sur la casserole, mais lorsque vous utilisez cette manique comme dessous de plat, les casseroles sont sécurisées, que ce soit sur la table ou sur l'évier. Mr. Gripper s'utilise sur toute taille de casserole. Mr. Gripper se nettoie simplement et rapidement dans le lave-linge à 30 °C.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Bleu
Matière	BOIS, POLYCARBONATE
Type de plastique	Polychloroprène

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

(Néoprène)