



## Artisan 4,8L Feather Pink 5KSM185PS

Modèle: 5KSM185PSEFT

8 0 0 3 4 3 7 0 4 5 3 7 0



8 003437 045370 >

**KitchenAid**

Prix  
conseillé: €  
869,99



### DESCRIPTION

#### **KitchenAid Artisan Robot Pâtissier multifonction à tête inclinable de 4,8L Artisan 5KSM185PS**

##### **Feather Pink**

Nouveau design de la tête inclinable arrondie, emblématique, intemporel et élégant, avec boutons de contrôle en métal. Pour préparer de petites et de grandes quantités rapidement et facilement. Aucune perte de puissance entre le moteur et les accessoires.

##### **Le plaisir de la fonctionnalité**

Avec son design lisse et arrondi doté d'une tête inclinable, disponible dans de nombreuses couleurs différentes, vous serez certain(e) de trouver le robot qu'il vous faut. Élégant, facile à utiliser et rapide à nettoyer. Pour ne plus passer au crible le mode d'emploi et enfin consacrer tout votre temps à la cuisine

##### **Tournoyez comme une étoile**

Ajouter des ingrédients à votre préparation n'aura jamais été aussi facile, grâce à l'action de mélange à mouvement planétaire de notre robot pâtissier. Quand qualité optimale rime avec effort minimal. Le batteur tourne dans un sens pendant que son fouet tourne dans le sens inverse, ramenant constamment les ingrédients vers le centre du bol.

##### **Conçu pour durer**

Les robots pâtissiers sont conçus avec les matériaux les plus robustes et sont capables de relever tous les défis culinaires que vous leur proposez. Avec quelle recette choisirez-vous de défier votre robot pâtissier? Les robots

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

pâtisseries résistent à tout, des préparations les plus collantes aux pâtes les plus épaisses. Alors n'hésitez plus. Offrez à votre robot un défi digne de lui.

## S'adapte à tous vos besoins

Choisissez parmi un large éventail d'accessoires. Il vous suffit ensuite de les fixer, et c'est parti ! Vous n'avez plus qu'à créer tous les plats dont vous aviez toujours rêvé. Grâce à les accessoires, vous pouvez modifier et adapter votre robot en fonction de vos besoins et de vos aventures culinaires.

### Qu'y-a-t-il dans la boîte?

Bol en acier inoxydable de 4,8 L

Bol en acier inoxydable de 3 L

Couvercle verseur/protecteur

Fouet à fils

Crochet pétrisseur

Batteur plat

## SPÉCIFICATIONS

### Accessoires

Accessoires sac inclus	optional
Batteur/fouet inclus	✓
bol inclus	✓
Bouclier don inclus	✓
Coupe spirale inclus	optional
Crochet à pâte/couteau à pétrir inclus	✓
Crochet de mélange plat inclus	✓
Dispositif de remplissage de saucisses inclus	optional
Hachoir inclus	optional
Machine à ravioli incluse	optional
Moulin à farine inclus	optional
Pastel inclus	✓
Presse aux agrumes inclus	optional

### Caractéristiques physiques

Contenu bol	4,8
Contenu bol 2	3
Couleur	Rose
Couleur secondaire	Feather Pink
Matière	PLASTIQUE / ACIER INOXYDABLE, Acier inoxydable
Matière carafe/bol	Acier inoxydable
Matière couvercle	Plastique


L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Quantité de bol	2
Rouleau de pâtes inclus	optional
Sorbetière inclus	optional
Tamis à fruits / légumes inclus	optional

**Courant**

Puissance 300


**Entretien & Nettoyage**

Pièces compatibles au  
lave-vaisselle 

**Ergonomie**

Inclinable 

**Fonctions**

Fonction de cuisson 

**Général**

Nombre de vitesses 10  
Type de robot de  
cuisine robot de cuisine  
Vitesse 58 - 220