

**FFB83816PM**


7 3 3 2 5 4 3 7 8 1 4 7 8



7 332543 781478 &gt;

**AEG**

Prix  
conseillé: €  
1.329,99



## DESCRIPTION

ProClean™, ComfortLift, 10 progr./5 temp, 13 couverts, 11 L, 44 dB, XtraDry irDry, départ différé 24 h, inverter, MaxiFlex

### Comfortlift

Le nouveau lave-vaisselle Comfortlift d'AEG est le seul au monde à permettre un lavage en douceur du panier inférieur. Votre vaisselle étincelante est amenée doucement à une hauteur de travail confortable, pour un chargement et un déchargement plus efficaces. Un lave-vaisselle qui s'adapte à vos besoins. Avec Comfortlift, nous avons élevé le lavage de la vaisselle à un autre niveau.

### Vérification d'un seul coup d'œil

Ce lave-vaisselle tout intégrable dispose d'un outil ingénieux vous informant de l'état de votre cycle de lavage. Sa technologie Spot Control projette un point rouge sur le sol lorsque le cycle de lavage est en cours. Celui-ci devient vert lorsque le cycle est terminé. Simple et efficace.

### Un lave-vaisselle puissant. Avec SatelliteClean®

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois supérieure aux bras standard. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins. Pour un nettoyage complet.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

## SPÉCIFICATIONS

### Caractéristiques physiques

Couleur	Gris, Zilver
Hauteur	85
Largeur	59,6
Profondeur	61

### Confort

Départ différé	✓
Éclairage à l'intérieur	✓
Fonction auto-nettoyante filtre	✗
Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓
Nombre de réglages de température	5
Panier réglable en hauteur	✓
Type d'indicateur fin de programme	InfoLight

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	C
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	11
Consommation énergie en programme Eco par 100 cycli	85
Duration programme eco	3:55
Niveau sonore	45

### Energie

Raccordement à l'eau chaude	✓
-----------------------------	---

### équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

### Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Pose-libre

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

**Programmes**

Nombre de programmes de lavage 10

**Sécurité**

Protection anti-fuite 