



## 5KHMB732 Batteur à main sans fil Artisan avec 7 vitesses noir mat

Modèle: 5KHMB732EBM


8 0 0 3 4 3 7 6 1 0 2 6 4



8 003437 610264 >

**KitchenAid**

Prix  
conseillé: €  
169,99



### DESCRIPTION

Oui, vous disposez désormais d'une puissance maximale sans câble. Avec le batteur à main sans fil de la collection sans fil, vous pouvez mélanger, remuer et fouetter à votre guise - quoi, où\*\* et comment vous voulez.

Libérez votre créativité avec le batteur à main sans fil KitchenAid. Toute la puissance que vous attendez, sans fil. Grâce à la puissante batterie lithium-ion rechargeable, le nouveau batteur à main sans fil offre une autonomie et des performances optimales. Avec une batterie complètement chargée\*, vous pouvez faire jusqu'à 200 cookies. L'indicateur LED indique quand la batterie doit être chargée. Avec sept vitesses, vous pouvez remuer, mélanger, fouetter et mélanger toutes vos recettes préférées à la vitesse parfaite. La fonction Soft Start réduit les éclaboussures d'ingrédients et la conception autonome soulève les batteurs pour éviter de renverser sur le comptoir. Et que diriez-vous d'un ensemble assorti dans votre couleur préférée ? La collection sans fil comprend un hachoir, un mélangeur à main et un mélangeur à main. Chacun disponible séparément. Le chargeur pratique est inclus et convient à tous les produits de la collection. \*Basé sur 4 portions de biscuits aux pépites de chocolat. \*\*Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur.

- Liberté de mouvement optimale
- Faites jusqu'à 200 cookies
- Batterie rechargeable
- 7 vitesses pour remuer, mélanger et fouetter

### **Le batteur à main sans fil vous offre une liberté de mouvement maximale**

Libérez votre créativité et mélangez des recettes de gâteaux, des meringues ou des pâtes sans être attaché à

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

une corde.

## Faites jusqu'à 200 cookies

Préparez jusqu'à 200 cookies sur une seule charge complète du batteur à main sans fil. La conception verticale attrayante soulève les batteurs lorsque vous placez l'appareil sur le comptoir, de sorte que vous ne faites pas de dégâts.

## Toute la puissance que vous attendez

La batterie lithium-ion rechargeable offre une autonomie et des performances optimales et se recharge complètement en 2 heures. Un voyant de batterie indique quand il est temps de charger.

## La charge rapide permet de gagner du temps

Vous êtes pressé ? Aucun problème? Vous n'avez pas besoin d'attendre que la batterie soit complètement chargée à chaque fois. Avec une charge rapide de 10 minutes, vous pouvez déjà préparer une recette de pâte à gâteau.(1)

## Fonction de démarrage progressif

Nous avons pensé à tout pour le mixeur plongeant sans fil. La fonction de démarrage progressif empêche les ingrédients d'éclabousser en raison de la vitesse élevée. De cette façon, vous pouvez rapidement mélanger cette délicieuse pâte.

## Remuez lentement jusqu'à battre rapidement

Vous pouvez remuer, mélanger et fouetter toutes les recettes - des plus anciennes et familières aux dernières tendances. Choisissez parmi 7 niveaux de vitesse, de l'agitation lente pour les ingrédients épais à moyenne pour crémier le beurre et le sucre, ou à vitesse élevée pour fouetter les blancs d'œufs.

## Collection sans fil complète

La nouvelle collection sans fil KitchenAid comprend le hachoir, le mixeur plongeant et le mixeur plongeant. Chaque appareil est vendu séparément et vous pouvez choisir des couleurs assorties.

## SPÉCIFICATIONS

### Accessoires

Accessoire presse-purée	×
Bol à mélanger	×
Couteau pour râper	×

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Crochet pétrisseur	✗
Disque de frites inclus	✗
Fouet	✓
Hachoir	✗
Robot culinaire inclus	✗
Titulaire	✗

**Confort**

Possibilité de montage mural	✗
Sans fil	✓

**Entretien & Nettoyage**

Couteau résistant au lave-vaisselle	✗
Pièces compatibles au lave-vaisselle	✓

**Général**

Nombre de modes	7
Nombre de vitesses	7
Type de mixeur	Mixeur batteur

**Courant**

Puissance	1100
-----------	------

**Fonctions**

Approprié pour couper	✗
Bouton Turbo	✗
Fonction de mixage	✓
Fonction râpe	✗
Hacher	✗