



Starter série de 3 casseroles 16-18-20 cm

Modèle: 12904654



Prix
conseillé: €
74,00



DESCRIPTION

Batterie de cuisine 3 pièces pour les grands chefs.

- Pour tous types de sauces et parfait pour préparer les légumes
- Triple fond capsulé pour une bonne diffusion et répartition de la chaleur
- Marquage intérieur des capacités rendant superflu l'utilisation d'une mesure graduée
- Poignées soudées : Facile à nettoyer
- Set composé de : 1 casserole de 16 cm - 1 Casserole de 18 cm - 1 Casserole de 20 cm

SPÉCIFICATIONS

Confort

À revêtement
anti-adhésive



Entretien & Nettoyage

Convient au
lave-vaisselle



Général

Convient aux sources
de chaleur

Induction, Feu de gaz,
Cuisinière électrique,
Four, Vitro-céramique

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications