

## WT 3158 Cordless Warming Tray

Modèle: 142118

5 4 1 0 5 8 5 4 2 1 1 8 6



5 410585 421186 >



Prix  
conseillé: €  
79,99



### DESCRIPTION

Un chauffe-plats est indispensable pendant le barbecue pour tenir au chaud votre viande et vos sauces, lors d'un dîner pour profiter d'un long repas, lors d'une fête sur votre buffet ou lors d'un dîner plus important pour préchauffer ou garder au chaud les assiettes et les bols. FRITEL complète sa gamme avec cette version sans fil, qui est plus petite et se range alors plus facilement dans le placard.

#### **Fritel, c'est une question de Bon Goût !**

- Chauffe-plats sans fil
- Selon le principe d'accumulation  
= pierre massive dans laquelle se trouve un élément chauffant. La pierre est chauffée et depuis elle dégage sa chaleur graduellement.
- Lorsque le chauffe-plats a atteint sa température, il peut être débranché du cordon. – Temps de préchauffage: 8-10 minutes
- Garde au chaud des plats pendant 2 h
- 2 lampes temoins
- Cordon amovible
- Surface en inox : 60 x 20 cm – Couleur: inox /noir

### SPÉCIFICATIONS

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

**Courant**

Puissance 800

**Général**Electrique **Plaques**

Dimension plaque 60 x 20