

**WGG256A0FG**


4 2 4 2 0 0 5 3 3 3 0 0 4



4 242005 333004 &gt;



Prix  
conseillé: €  
1.129,99



## DESCRIPTION

i-DOS, 10 kg, 1 600 tr/min, EcoSilence Drive, affichage LED élevé, lumière LED, anti-taches, SpeedPerfect, AquaSecure

Des résultats parfaits avec une consommation minimale d'eau et de détergent, grâce au système de dosage automatique i-DOS et ActiveWater Plus.

- i-DOS : mesure automatiquement la bonne quantité de détergent et d'eau.
- Antitache : élimine de manière fiable quatre taches courantes.
- Programmes automatiques : ajustez le lavage en fonction du type de tissu et du degré de tache.
- EcoSilence Drive™ : moteur silencieux et économe en énergie, avec une garantie de 10 ans.
- SpeedPerfect : parfaitement lavé jusqu'à 65 % de temps en moins.

### Économisez de l'eau et des détergents.

Une efficacité maximale pour votre linge avec le système de dosage automatique i-DOS. Remplissez les compartiments de détergent et d'assouplissant une seule fois, après quoi les capteurs i-DOS dosent la quantité exacte de détergent et d'eau pour chaque charge, lavage après lavage. De cette façon, non seulement vous économisez du détergent, mais vous évitez également les rinçages inutiles.

### Le bon lavage pour chaque tache.

Grâce au système AntiStain, votre lave-linge ou lave-linge séchant s'attaque facilement à quatre types de taches tenaces. Il ajuste automatiquement la température, le mouvement du tambour et le temps de trempage pour une élimination facile et entièrement automatique de quatre des taches les plus tenaces. C'est le moyen

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

idéal pour débarrasser vos vêtements des taches de beurre ou d'huile, d'herbe, de vin rouge et de sang

### La meilleure façon d'éliminer les taches de manière entièrement automatique

Des résultats de lavage brillants sont désormais un jeu d'enfant. Il vous suffit de remplir le tambour et d'appuyer sur le bouton Démarrer. La machine ajuste automatiquement tout en fonction des besoins de votre linge en fonction du type de tissu et du degré de salissure, pour que vous obteniez un lavage parfait à chaque fois.

### Moteur silencieux et durable garanti.

Ne laissez pas votre machine à laver perturber votre dîner confortable. L'EcoSilence Drive™ de Bosch est si silencieux que vous oubliez parfois qu'il est activé. Le moteur sans balais et économe en énergie est silencieux, a une durée de vie exceptionnellement longue et est livré avec une garantie de 10 ans sur les pièces.

### Des résultats parfaits en deux fois moins de temps.

Pour les plus exigeants, les machines à laver équipées de SpeedPerfect réduisent le temps de lavage jusqu'à 65 %\* sans compromettre les résultats. SpeedPerfect peut être combiné avec la plupart des programmes de lavage et convient à tous les types de linge. Par exemple, exécutez le programme combiné avec SpeedPerfect pour laver en profondeur jusqu'à 4 kilos de linge mélangé en seulement 46 minutes.

### Grâce à la fonction Recharge, le linge ne restera jamais dans votre panier à linge.

Vous avez oublié de mettre une chaussette ou un t-shirt perdu dans la machine à laver ? Aucun problème! Avec la fonction Recharge, vous pouvez facilement ajouter ou retirer des vêtements pendant le lavage\*. Appuyez simplement sur le bouton de remplissage, ouvrez la porte, ajoutez les articles oubliés et continuez à laver. \*Par mesure de sécurité, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Remplissage si la mousse est plus chaude que 50 °C ou si le niveau d'eau est trop élevé.

## SPÉCIFICATIONS

### Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	84.8
Largeur	59
Moteur (spécifique à la marque)	EcoSilence Drive
Moteur sans brosse à charbon	✓

### Confort

Départ différé	✓
Dosage automatique du détergent	✓
Éclairage à l'intérieur	✓
Indicateur fin de programme	✓
Indication du	✓

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Profondeur 59

déroulement du programme

Indication temps restant

Type d'indicateur fin de programme Acoustique

#### Connectivité

Wi-Fi

#### Consommation d'énergie

Capacité programme 10

Eco (40-60°)

Classe énergétique B

Classe sonore B

Consommation 59

d'energie en 100 cycli

Consommation 47

moyenne par cycle

Duration programme 3:59

Eco (40-60°)

Niveau sonore au 74

essorage

Résultat de séchage A

#### Fonctions

Fonction vapeur

#### Garantie

Garantie moteur 10  
(Année)

#### Général

Contenu du tambour 10

Type de machine à laver Chargement frontal

Vitesse (maximum) 1600

#### Options

Arrêt cuve pleine

Défroissable

Economiser du

temps

Extra souple

Fonction anti-bavure

Prélavage

Vider/pomper

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

**Programmes**

Nettoyage tambours	✓
Programmes de lavage	Coton, Synthétique, Fin/délicat/soie, Laine / lavage à la main, Eco 40-60 °C
Programmes de lavage spéciaux	Vêtements de sport

**Sécurité**

Protection anti-fuite	✓
Sécurité enfant	✓