


Kit de nettoyage pour barbecues Q & Pulse

Marque: Weber


Modèle: 18286

0 0 7 7 9 2 4 1 8 0 4 1 5



0 077924 180415 >

Prix
conseillé: €
45,99



DESCRIPTION

Kit de nettoyage pour Q & Pulse 1 x 6201, 1 x 17874, 1 x 17685, 1 x 17688, 1 x 17689, 1 x 17875

Nettoyer votre barbecue n'a jamais été aussi simple. Avec le kit de nettoyage spécialement conçu pour les barbecues Weber® Q et Pulse, vous disposez de tous les outils pour garder votre barbecue en parfait état à tout moment. Pour les plats les plus savoureux lors de toutes vos séances de barbecue et de grandes performances année après année. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans cette boîte, y compris une brosse efficace, un produit de nettoyage, une éponge, un grattoir pour bouilloire, un chiffon et un aérosol de cuisson antiadhésif.

Un barbecue propre et bien entretenu offre des plats parfaits à chaque fois - saison après saison

1. **17875 Grid cleaner (300 ml)** détache la graisse et les résidus alimentaires sur les grilles
2. **17874 Q & Pulse cleaner (300 ml)** nettoie l'extérieur et l'intérieur des barbecues Weber® Q et Pulse
3. **17685 Aérosol de cuisson antiadhésif (200 ml)** empêche les aliments de coller à la grille
4. **17688 Sponge** a un côté grossier pour nettoyer les grilles et un côté fin pour les couvercles et autres surfaces
5. **17689 Chiffon microfibre** pour essuyer et polir l'extérieur du barbecue
6. **6277 Brosse à barbecue à trois côtés** pour éliminer les résidus alimentaires et la graisse des grilles du grill
7. **6201 Grattoir** enlève la graisse et les résidus alimentaires qui s'accumulent dans le barbecue

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications