

Si vous souhaitez passer l'aspirateur sans eau, vous pouvez facilement passer le système à la configuration avancée d'aspiration uniquement en attachant l'aspirateur à main 3 en 1 à l'aspirateur-balai pour passer l'aspirateur à sec. Cette configuration est conçue pour éliminer avec précision et puissance la saleté de tous vos sols, capturant jusqu'à 98 % de la poussière et de la saleté, en un seul passage*****. Les lumières LED sur la buse éclairent les débris difficiles à détecter ou cachés, ce qui rend la poussière fine, les peluches, les cheveux et les miettes faciles à repérer, en particulier sous les meubles et autres zones où vous avez besoin de lumière supplémentaire.

Écran LCD intelligent numérique pour des conseils pendant et après utilisation

L'écran intelligent LCD numérique vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pendant et après le nettoyage. Allumez l'écran LCD pour obtenir des informations à jour sur l'état de la batterie, les modes de nettoyage, l'entretien et bien plus encore.

Brosses électriques autonettoyantes avec technologie brevetée

Les deux brosses en microfibre ultra douces tournent dans des directions opposées à 4 500 tr/min. À cette vitesse élevée, la saleté est retirée du sol et entraînée directement dans l'appareil. Cela nettoie en permanence les brosses électriques, de sorte que vous n'aurez plus jamais besoin de rincer et d'essorer une vadrouille sale pour recommencer le nettoyage ! Pour des performances de nettoyage optimales, il est recommandé de remplacer les brosses électriques tous les 6 mois.

Portée profonde sous les objets bas

Bénéficiez d'une maniabilité exceptionnelle sur tous types de sols, avec une portée en profondeur, même sous les meubles bas.

Jusqu'à 45 minutes d'autonomie et 90 minutes avec une batterie supplémentaire

La puissante batterie lithium-ion offre une longue durée de vie pour nettoyer jusqu'à 25 minutes d'un coup en mode standard avec la configuration aspirateur et vadrouille. Dans la configuration de l'aspirateur uniquement, vous pouvez nettoyer pendant 45 minutes en mode standard et 25 minutes en mode turbo. Doublez l'autonomie jusqu'à 90 minutes d'utilisation continue avec une batterie supplémentaire*****.

Toujours nettoyer l'eau de la vadrouille du réservoir d'eau spécial

Un flux constant d'eau propre provenant d'un réservoir d'eau propre spécial atteint le sol et est immédiatement absorbé par les deux brosses électriques. De cette façon, votre sol est entièrement nettoyé à l'eau claire et sèche rapidement, jusqu'à 50 % plus vite*****. Plus besoin de traîner un lourd seau de vadrouille ou d'utiliser de l'eau sale ! Si vous utilisez un produit nettoyant, il est recommandé d'utiliser le nettoyant pour sols Philips (10 ml par utilisation).

Aspirateur à main amovible pour plus de commodité

La configuration de l'aspirateur uniquement peut facilement passer d'un aspirateur sans fil à un aspirateur à main pratique. Nettoyez facilement les tissus d'ameublement, les étagères et les dessus de table. Cette configuration est également parfaite pour un nettoyage rapide ou un nettoyage de voiture.

Le système de diffusion Aqua piège immédiatement l'eau sale

Toutes les saletés humides et sèches absorbées sont aspirées dans le système de diffusion Aqua et

emprisonnées dans le réservoir d'eaux usées. Le système sépare immédiatement l'eau sale de l'air et la retient. Vous pouvez retirer le réservoir d'eau sale à tout moment pour vider son contenu, sans avoir à toucher l'eau sale de la vadrouille.

Deux niveaux d'humidification pour différents besoins de nettoyage

L'appareil dispose de deux modes d'humidification : un mode normal et un mode intensif pour répondre aux différents besoins de nettoyage et types de saleté. Utilisez l'écran intelligent LCD numérique pour basculer entre les modes d'humidification.

Autonettoyant automatique de l'appareil et des brosses électriques

Une fois le nettoyage terminé, placez simplement l'appareil sur la station de post-nettoyage et de stockage pour un cycle d'auto-nettoyage automatique qui rince complètement l'appareil et les brosses électriques. Une fois terminé, vous pouvez stocker le système dans son ensemble, y compris les brosses électriques, afin qu'il reste propre et prêt pour la prochaine utilisation.

Solution de nettoyage pour sols durs

Comprend un nettoyeur pour sols Philips pour un résultat de nettoyage professionnel. Conçu pour tous types de sols durs pour éliminer facilement la graisse, les taches et la saleté tenace. 25 séances de nettoyage dans une bouteille.

SPÉCIFICATIONS

Accessoires

Brosse à parquet	✓
Brosse mini turbo	✓
Embout plat	✓

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	114
Largeur	30
Poids	3
Profondeur	26

Courant

Durée de charge	4
Technologie de piles	Lithium-ion

Général

Type d'aspirateur	Multi-aspirateur
-------------------	------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications