



SPV4HKX45E

4 2 4 2 0 0 5 2 0 6 0 5 6



4 242005 206056 >



Prix
conseillé: €
649,99



DESCRIPTION

Lave-vaisselle avec possibilité de sécher en profondeur sur simple pression d'un bouton.

- Extra Dry : une option pour sécher la vaisselle difficile à sécher.
- Bouton "Favoris" : enregistrez vos cycles de lavage préférés.
- InfoLight : un voyant lumineux au sol.
- AquaStop : la garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*
- EcoSilence Drive : exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5
Hauteur de niche (maximum)	87,5
Hauteur de niche (minimum)	81,5
Largeur	44,8
Largeur de niche (minimum)	45
Ouverture de porte	✘

Commande

Commande via l'appli

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

automatique
 Profondeur 55
 Profondeur de niche (minimum) 55

Confort

Départ différé 
 Éclairage à l'interieur 
 Fonction 
 auto-nettoyante filtre
 Indicateur fin de programme 
 Indication temps restant 
 Nombre de réglages de température 3
 Panier réglable en hauteur 
 Type d'indicateur fin de programme InfoLight

Consommation d'énergie

Classe énergétique E
 Classe sonore C
 Consommation d'eau en programme eco (1 cycle) 8,5
 Consommation energie en programme Eco par 100 cycli 70
 Duration programme eco 3:40
 Niveau sonore 46

équipement

Rangement des couverts Panier à couverts

Fonctions

Demi-charge 

Général

Nombre de couverts 9
 Type de lave - vaisselle Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage 6

Sécurité

Protection anti-fuite 