



CMA485GS0


4 2 4 2 0 0 5 1 8 8 0 2 4



4 242005 188024 >



Prix
conseillé: €
1.159,99



DESCRIPTION

AutoPilot 15

Vous avez un doute sur le mode de préparation d'un plat particulier ? Il y a de fortes chances que ses réglages idéaux soient enregistrés dans la fonction AutoPilot du four. Il vous suffit ensuite de sélectionner l'un des 15 programmes automatiques et d'indiquer le poids, après quoi la température et le temps de cuisson adéquats se règlent automatiquement. Garantie d'une utilisation facile, sans calcul ni risque d'échec.

Boutons rotatifs rétractables

Pour nettoyer votre four, il suffit d'appuyer sur les boutons et ils restent appuyés. Votre four a maintenant une surface plane que vous pouvez facilement nettoyer. Une fois propre, vous pouvez appuyer sur les boutons à nouveau. ou laissez-les en retrait pour un design esthétique !

Nettoyage facile entre les deux

Votre micro-ondes n'est que légèrement sale et vous voulez qu'il redevienne propre rapidement ? Placez ensuite une tasse d'eau avec une goutte de liquide vaisselle dans le micro-ondes. Ajoutez une petite cuillère. Puis réglez le micro-ondes sur 600 W pendant 5 minutes. Puis laissez la porte fermée pendant encore 3 minutes. Le système de nettoyage écologique vous permet d'essuyer rapidement et facilement les résidus alimentaires accumulés dans votre micro-ondes.

Nettoyage facile entre les deux

Votre four n'est que légèrement sale et vous voulez le nettoyer rapidement ? Mettez ensuite 400 ml d'eau et une goutte de liquide vaisselle au fond de la casserole. Choisissez ensuite le bon mode de chauffage, la bonne température et la bonne durée. Le système de nettoyage écologique vous permet d'éliminer rapidement et facilement les résidus alimentaires incrustés dans votre four.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

- Air chaud : d'excellents résultats grâce à une répartition optimale de la chaleur
- AutoPilot15 : Chaque plat est une réussite grâce aux 15 programmes automatiques.
- Commandes avec écran LCD blanc : facile à utiliser grâce à l'accès direct à toutes les fonctions, aux réglages de température et à l'indication de la température.
- 2 boutons rotatifs plongeants : le panneau de commande est ainsi facile à nettoyer.
- Intérieur en acier inoxydable : facile à nettoyer grâce à sa surface lisse et ses bords arrondis.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques de micro-ondes

Nombre de paramètres de puissance micro-ondes	5
Puissance micro-ondes	900

Caractéristiques du four

Fonction de grill	✓
Fonction décongélation	✓
Programme garder le programme au chaud	✓
Température maximale du four	230
Température minimale	40

Caractéristiques du grill

Puissance grill	1750
-----------------	------

Caractéristiques physiques

Couleur	Zilver
Hauteur	454
Hauteur de niche (minimum)	45
Largeur	594
Largeur de niche (minimum)	56
Murs matériels à l'intérieur	Acier inoxydable
Profondeur	570
Profondeur de niche (minimum)	55
Puissance de raccordement	3350

Commande

Entretien & Nettoyage

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Programmes
automatiques
Utilisation

15

Boutons poussoirs et
tournant,
TouchControl

Programma
détartrage

**Général**

Contenu
Fonction du four

44

**Sécurité**

Sécurité enfant

