

**WGG04409FG**

4 2 4 2 0 0 5 3 5 6 1 2 6



4 242005 356126 &gt;



€ 919,99

**€ 919,99**

## DESCRIPTION

Lave-linge Pose-libre 9 kg, 1400 tr/min., EcoSilenceDrive, display LED, antitaches, SpeedPerfect, AquaStop Blanc

Option AntiTaches: élimine efficacement quatre types de taches parmi les plus tenaces.

- Classe énergétique A : vous économisez de l'énergie !
- Moteur EcoSilence Drive™ : un moteur silencieux et économe en énergie garanti 10 ans.
- Allergy Plus : mis au point pour les personnes allergiques ou à la peau sensible.
- Programme 'SpeedPerfect' : un linge parfaitement propre, en 2 fois moins de temps.

### **Un lavage adapté selon le type de tache.**

Certaines taches sont plus coriaces que d'autres. Heureusement, certaines machines le sont aussi ! L'option antitaches adapte automatiquement la température de l'eau, le temps de trempage du linge et la vitesse d'essorage en fonction du type de tache, pour vous débarrasser sans effort des taches de beurre ou d'huile, d'herbe, de vin rouge et de sang. Fort, non?

### **Un moteur garanti silencieux et durable.**

Vous préférez agrémenter vos dîners de musique ou de discussions entre amis plutôt que du bruit de votre machine à laver ? On vous comprend ! Le moteur EcoSilence Drive™ de Bosch est tellement silencieux qu'il se remarque à peine quand il tourne. Particulièrement économe en énergie, il est conçu sans balais et pour durer : ses pièces sont garanties 10 ans.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

## **Élimine 99,99 %\* des germes les plus courants.**

Allergie ou peau sensible ? Les germes et les acariens peuvent provoquer des réactions particulièrement désagréables s'ils ne sont pas correctement éliminés des textiles. Le programme Allergy Plus a été conçu pour maintenir une température constante tout au long du cycle et offrir un rinçage soigneux qui élimine un maximum de résidus de lessive. Dur avec les germes et doux avec les peaux sensibles : un niveau d'hygiène optimal à chaque lavage . \* Les lave-linge Bosch équipés du programme de lavage Allergy Plus à 40° et 60° suivent les recommandations scientifiques pour réduire 99,99 % des germes de types Enterococcus Hirae et Pseudomonas Aeruginosa. Référence : Hönisch et al, 2014, « Impact of wash cycle time, temperature and detergent formulation on the hygiene effectiveness of domestic laundering. », une étude menée par l'université Rhin-Waal.

## **Programme 'SpeedPerfect'**

Le programme 'SpeedPerfect' permet de réduire la durée des cycles de lavage jusqu'à 65 %\*, sans compromettre les résultats. Le 'SpeedPerfect' peut être combiné avec la plupart des programmes, s'adaptant à la charge et au type de tissu. \*Différence constatée sur la durée du programme Easy Care 40 °C avec l'option SpeedPerfect par rapport à sa durée normale sans option.

## **ActiveWater Plus : économisez de l'argent dans le respect de l'environnement grâce à une gestion de l'eau efficace.**

Le système ActiveWater comprend trois éléments : l'ajustement automatique et continu de la charge, l'apport d'eau optimisé et le tambour. Pour éviter tout gaspillage, le capteur ajuste la consommation d'eau en fonction du type de tissu et de la quantité de vêtements. Le trempage du linge se fait plus rapidement et de manière uniforme grâce à l'apport d'eau optimisé et tout en douceur. Grâce au tambour VarioSoft ou Vario à la structure en « gouttes d'eau » ainsi qu'aux aubes spécifiques, l'eau circule plus vite et est mieux répartie. Avec les lave-linge ActiveWater, réduisez activement la consommation de l'eau dans votre foyer.

## **Avec la fonction Rajout de linge, plus besoin d'attendre pour ajouter un vêtement oublié.**

Une chaussette oubliée ? Un t-shirt a loupé le départ ? Aucun problème. La fonction Rajout de linge vous permet d'ajouter ou de retirer facilement des vêtements en plein cycle de lavage\*. Appuyez simplement sur le bouton Rajout de linge, ouvrez la porte, ajoutez les pièces manquantes, refermez et c'est reparti ! \*Pour des raisons de sécurité, la fonction Rajout de linge est indisponible si la température de l'eau dépasse 50 °C ou si le niveau d'eau est trop élevé.

## **SPÉCIFICATIONS**

Caractéristiques physiques

Confort

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Couleur	Blanc	Départ différé	✓
Hauteur	84.8	Indicateur fin de programme	✓
Largeur	59	Indication du déroulement du programme	✓
Poids	75.9	Indication temps restant	✓
Profondeur	58.8		

**Consommation d'énergie**

Classe énergétique	A
Classe sonore	A
Consommation d'énergie en 100 cycles	46
Consommation moyenne par cycle	48
Duration programme Eco (40-60°)	3:48
Niveau sonore au essorage	71
Résultat de séchage	B

**Garantie**

Garantie moteur (Année)	10
-------------------------	----

**Général**

Contenu du tambour	9
Type de machine à laver	Chargement frontal
Vitesse (maximum)	1400

**Options**

Extra souple	✓
Prélavage	✓

**Programmes**

Nettoyage tambours	✓
Programmes de lavage	Coton, Fin/délicat/soie, Laine / lavage à la main, Outdoor / Sports, QuickWash (programme court/quick/speed/exp ress), rincer, Linge

**Sécurité**

Sécurité enfant	✓
-----------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications



mixte