

**KEA13100L**


7 3 3 2 5 4 3 8 0 5 5 3 2



7 332543 805532 >



Prix
conseillé: €
599,99



DESCRIPTION

Lave-vaisselle encastrable série 300 MaxiFlex avec technologie AirDry, réglage de la hauteur du panier QuickLift et charnières PerfectFit.

Oubliez le besoin d'essuyer la vaisselle avec un chiffon

Le lave-vaisselle AirDry 300 termine chaque cycle de lavage en l'ouvrant à l'air frais, séchant la vaisselle trois fois mieux que les appareils traditionnels. Pendant la phase de séchage, la porte s'ouvre automatiquement, la vaisselle et les couverts sont donc parfaitement secs.

Séchage trois fois supérieur grâce à la technologie AirDry

La nouvelle technologie AirDry utilise le flux d'air naturel dans la phase finale de séchage, ce qui la rend jusqu'à trois fois plus efficace que les appareils traditionnels. À la fin du cycle, la porte s'ouvre de 10 cm de large pour assurer une circulation d'air et des résultats de séchage parfaits.

Espace pour tous les couverts dans le tiroir MaxiFlex

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour ranger tous vos couverts et ustensiles de cuisine. Grâce aux compartiments mobiles et au tiroir profond, vous pouvez facilement les mettre au lave-vaisselle, quelles que soient leur taille et leur forme.

Double bras gicleur - l'eau atteint tous les coins du lave-vaisselle

Deux bras gicleurs rotatifs garantissent que toute la vaisselle est parfaitement propre car l'eau est répartie

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

uniformément sur l'appareil.

Le réglage en hauteur du panier QuickLift facilite l'accès à la vaisselle

Le panier QuickLift facilite le chargement et le déchargement de la vaisselle. Même lorsque le panier est plein de gros articles, vous pouvez régler la hauteur et atteindre facilement chaque plat.

PerfectFit - le moyen d'une installation facile

Les charnières coulissantes PerfectFit rendent le lave-vaisselle très facile à installer. Ils permettent un ajustement à n'importe quelle hauteur de niche et éliminent le besoin de raccourcir le socle. De cette façon, vous pouvez être sûr que l'appareil s'adapte parfaitement à votre cuisine.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Hauteur	82
Largeur	45
Profondeur	55

Confort

Départ différé	✓
Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓
Nombre de réglages de température	3
Panier réglable en hauteur	✓
Type d'indicateur fin de programme	Acoustique

Consommation d'énergie

Classe énergétique	F
Classe sonore	C
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,9
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	84
Duration programme	4:00

équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

eco
Niveau sonore 49

Général

Nombre de couverts 10
Type de lave -
vaisselle Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage 5