

**KEGB9410L**


7 3 3 2 5 4 3 8 4 0 4 9 6



7 332543 840496 >



Prix
conseillé: €
1.229,99



DESCRIPTION

GlassCare Series 700 prend soin des verres grâce aux SoftGrips et SoftSpikes sur le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les verres avec une grande base sont en sécurité.

Protéger vos verres n'a jamais été aussi simple grâce aux SoftGrips et SoftSpikes

Avec SoftGrips et SoftSpikes, vous n'avez plus besoin de laver vos verres délicats à la main. Ils entretiennent et protègent soigneusement vos verres, même les plus fragiles.

Faites place à la lumière

Grâce à l'éclairage intérieur automatique de votre lave-vaisselle, vous n'avez plus besoin d'allumer la lumière de la cuisine. Charger et décharger votre lave-vaisselle devient facile et confortable.

Pratique, le Spot Control affiche "on/off" au sol

Lumière projetée au sol pour savoir si votre cycle est actif lorsqu'il est rouge ou terminé lorsqu'il est vert.

QuickSelect : pour un lavage plus éco-responsable

Des choix durables simplifiés. Utilisez le curseur QuickSelect sur l'écran tactile pour sélectionner la durée de cycle souhaitée et l'écomètre affichera le programme le plus durable pour économiser l'énergie et l'eau avec des barres vertes intuitives.

Éliminer les germes de vos plats avec la fonction ExtraHygiene

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

La fonction ExtraHygiene garantit une propreté maximale. L'étape de rinçage final chauffe à 69°C et maintient la température pendant au moins 10 minutes, nettoyant votre vaisselle en éliminant plus de 99,9999% des bactéries et virus. *Test externe réalisé par Swissatest (rapport de test n° 20212029).

*Testé sur Micrococcus luteus et le bactériophage MS2 dans un test externe mené par Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (rapport de test n° 20212029).

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Hauteur	82
Largeur	90
Profondeur	60

Confort

Départ différé	✓
Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓
Nombre de réglages de température	4
Panier réglable en hauteur	✓

Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	11
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	76
Duration programme eco	4:00
Niveau sonore	42

équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

Général

Nombre de couverts	15
Type de lave -	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de	8
-------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications



vaisselle

lavage