



## C2743003 Start & Cook Casserole 20 cm

3 1 6 8 4 3 0 3 1 3 9 0 3



3 168430 313903 &gt;

Prix  
conseillé: €  
28,99



### DESCRIPTION

La casserole Start & Cook de Tefal a été conçue pour que les repas soient parfaits à chaque fois, en éliminant le stress de la cuisine avec une cuisson plus facile au quotidien. Le revêtement antiadhésif haute performance vous aide à profiter de cette sensation incomparable de réussir de nouvelles recettes sans difficulté, tandis que la technologie Thermo-Signal™ indique la température idéale de démarrage de la cuisson pour des résultats alléchants.

### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques physiques

Avec couvercle	×
Avec indication de mesure	×
Couleur	Noir
Matière	ALUMINIUM
Matière manche	En aluminium

#### Confort

À revêtement anti-adhésive	✓
Avec bec verseur	×

#### Entretien & Nettoyage

Convient au	×
-------------	---

#### Fonctions

Spot thermo	✓
-------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

lave-vaisselle

**Général**

Contenu	0
Convient aux sources de chaleur	Toutes les sources de chaleur