

**EX977NVV6E**

4 2 4 2 0 0 3 9 2 1 5 0 0



4 242003 921500 >

SIEMENS~~€ 2.099,99~~**€ 2.099,99**

DESCRIPTION

La table de cuisson qui s'adapte à vos ustensiles de cuisine.

Avec flexInduction, la zone de cuisson flexible s'étend automatiquement pour accueillir les ustensiles de cuisson extra-larges (jusqu'à 24 cm de diamètre). Si une zone n'est pas assez grande pour votre ustensile de cuisine, votre table de cuisson prend le contrôle et active plus de bobines électriques pour un chauffage uniforme. C'est également une excellente option pour l'utilisation de plaques de teppanyaki ou de cuisson jusqu'à 40 cm de long.

De l'espace pour les ustensiles de cuisine extra-larges : la triple zone variable.

La triple zone de cuisson variable vous permet d'adapter le diamètre de la zone de cuisson à la taille de votre casserole. Cela offre une plus grande flexibilité et permet d'économiser de l'énergie. Ils sont faciles à allumer et à éteindre grâce à la touche sensitive.

Des informations sur votre table de cuisson, où que vous soyez - Home Connect.

Le monde de l'innovation technologique est en constante évolution. Les appareils deviennent de plus en plus connectés et intelligents. Grâce à Siemens et à Home Connect, cette évolution entre enfin dans votre maison. La combinaison d'appareils compatibles wifi, de logiciels intelligents et d'une application intuitive offre des possibilités sans précédent. Si certains prennent en charge vos tâches ménagères et d'autres ouvrent de toutes nouvelles perspectives, ils sont tous conçus pour rendre votre quotidien aussi efficace et confortable que possible.

Un contrôle total pour un plaisir de cuisson optimal.

Avec fryingSensor Plus, toutes vos crêpes seront délicieusement dorées, de la première à la dernière. Il vous avertit lorsque la poêle a atteint la bonne température et maintient ce niveau de chaleur exact pendant toute

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

la durée de la cuisson. Vos créations ne brûleront pas et vous pourrez vous concentrer sur vos invités.

powerMove Plus : réglez le niveau de puissance en 3 étapes en déplaçant les ustensiles de cuisine.

powerMove Plus divise votre table de cuisson en trois zones de chaleur différentes, qui sont activées en plaçant simplement vos casseroles dessus. Vous pouvez régler le niveau de puissance en déplaçant les ustensiles de cuisine. Passez de la cuisson au gril à haute température à l'avant à la cuisson au chaud à l'arrière, tout en déplaçant les casseroles et les poêles d'un endroit à l'autre.

Plus de puissance quand vous en avez besoin.

Avec powerBoost, vous augmentez la puissance d'une zone à induction jusqu'à 50 %. Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 35 % du temps nécessaire pour chauffer vos casseroles. Passez moins de temps à attendre et plus de temps à affiner votre cuisine.

Minuterie avec fonction d'arrêt pour les zones de cuisson

La minuterie avec fonction d'arrêt éteint en toute sécurité la zone de cuisson une fois le temps de cuisson défini écoulé.

Les dangers sont exclus : Protection des enfants.

La sécurité enfants permet de protéger facilement toutes les tables de cuisson à induction contre une utilisation non désirée. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour verrouiller toutes les fonctions de la table de cuisson. Le verrouillage peut être désactivé en appuyant à nouveau sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant quelques secondes.

flexInduction - Une zone de cuisson intelligente qui s'adapte à vos ustensiles de cuisine.

La table de cuisson qui s'adapte à vos ustensiles de cuisine.

Avec flexInduction, la zone de cuisson flexible s'étend automatiquement pour accueillir les ustensiles de cuisson extra-larges (jusqu'à 24 cm de diamètre). Si une zone n'est pas assez grande pour votre ustensile de cuisine, votre table de cuisson prend le contrôle et active davantage de bobines électriques pour un chauffage uniforme. C'est également une excellente option pour l'utilisation de plaques teppanyaki ou de plaques de cuisson d'une longueur maximale de 40 cm.

La zone de cuisson XXL extensible de 32 cm offre beaucoup d'espace pour les casseroles et les poêles de très grande taille.

Des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez - avec l'application Home Connect sur smartphone ou tablette.

fryingSensor Plus - Ne laissez plus rien brûler.

Un contrôle total pour un plaisir de friture optimal.

Avec le fryingSensor Plus, toutes vos crêpes seront délicieusement dorées, de la première à la dernière. Il vous avertit lorsque la poêle a atteint la bonne température et maintient ce niveau de chaleur exact pendant toute la durée de la cuisson. Vos créations ne brûleront pas et vous pourrez vous concentrer sur vos invités.

powerMove Plus : réglez le niveau de puissance en 3 étapes en déplaçant l'ustensile de cuisson.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du cuisEUR

Avec zones extensibles	✓
Nombre de zones	5

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	5
Hauteur de niche (minimum)	5.1
Largeur	91
Largeur de niche (minimum)	88
Matière	Céramique, VERRE TREMPE
Profondeur	52
Profondeur de niche (minimum)	49
Puissance de raccordement	11100

Commande

Commande via l'appli	✓
Communication entre hotte et plaque	✓
Contrôle à distance	✓

Confort

Indicateur chaleur résiduelle	✓
-------------------------------	---

Fonctions

Fonction chauffe-plat	✓
Minuterie	✓

Général

Manière d'encastrement	Intégré
Table de cuisson	Induction

Sécurité

Sécurité enfant	✓
-----------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications