

**WK14D543EU**


4 2 4 2 0 0 3 9 4 1 0 0 3



4 242003 941003 >

SIEMENS

Prix
conseillé: €
1.989,99



DESCRIPTION

Séchage sûr et économe en énergie.

Vous craignez d'abîmer certains vêtements en les mettant dans la sècheuse ? Faites confiance à la technologie autoDry ! Des capteurs intelligents régulent et surveillent la température dans le tambour et l'humidité de votre linge pour un séchage uniforme et en douceur. Cela évite la surchauffe et la déshydratation et garde les tissus aussi sûrs que possible. Un séchage précis signifie moins de consommation d'énergie et moins de repassage.

Accélérez vos lavages.

Pas le temps d'attendre longtemps que la lessive soit faite ? L'option varioSpeed du speedPack M pour les combinaisons laveuse-sècheuse accélère les programmes ou fait la lessive en seulement 15 minutes. De cette façon, vous avez plus de temps pour des choses plus amusantes.

Nettoyez vos vêtements d'extérieur en toute sécurité.

Les textiles d'extérieur doivent être manipulés avec précaution, en particulier pendant le séchage. Les coutures collées, les revêtements membranaires et les tissus déperlants sont particulièrement sensibles à la chaleur. Le programme extérieur maintient la température constamment basse et l'humidité est mesurée en permanence, afin que vos textiles soient parfaitement séchés.

- Technologie autoDry : pour un séchage doux et précis qui économise de l'énergie.
- SpeedPack M - Accélérez vos programmes de lavage, réglez la durée ou faites la lessive en seulement 15 minutes.
- Extérieur - Nettoyage en douceur des tissus, coutures et membranes hydrofuges.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	82
Largeur	59,5
Profondeur	58,4

Confort

Départ différé	✓
Indication du déroulement du programme	✓
Indication temps restant	✓

Consommation d'énergie

Classe énergétique	E
Classe énergétique laver	E
Classe énergétique laver + sèche	E
Classe niveau sonore sèche	A
Consommation d'eau pour un cycle laver	44
Consommation d'eau pour un cycle laver + sèche	68
Consommation d'énergie laver (100 cycli)	77
Consommation d'énergie pour laver + sèche (100 cycli)	266
Duration d'un cycle laver	2:50
Duration d'un cycle laver + sèche	5:30
Niveau sonore pour sèche en programme Eco (40-60°)	72
Résultat de séchage	B

Fonctions

Pause	✓
-------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Général

Capacité d'un cycle laver	7
Capacité pour un cycle laver + sécher	4
Type de combinaison cire-séchage	Front
Vitesse (maximum)	1355

Programmes

Nettoyage tambours	✓
Programme automatique	✓
Programmes de lavage spéciaux	Vêtements de sport, Pluizen spoelen
Programmes de séchage	Trommel reinigen

Sécurité

Sécurité enfant	✓
-----------------	---