



SMS6ECI03E


4 2 4 2 0 0 5 1 8 6 0 4 4



4 242005 186044 >



Prix
conseillé: €
1.149,99



DESCRIPTION

Séchage efficace : performances de séchage améliorées grâce à l'ouverture automatique de la porte.

Ouverture automatique de la porte pour de meilleurs résultats de séchage

Ouverture automatique de la porte pour de meilleurs résultats de séchage

Nettoyer des assiettes mal séchées ou encore trop chaudes ? Avec Efficient Dry, cela appartient au passé. La porte de votre lave-vaisselle s'ouvre automatiquement une fois le programme terminé. Cela améliore le processus de séchage, évite la condensation et refroidit doucement vos plats. Vous pouvez donc le mettre immédiatement dans le placard sans le sécher à la main. Ce n'est pas seulement pratique, mais cela permet également d'économiser de l'énergie.

Paniers flexibles : solution flexible et pratique pour un chargement facile.

Avec des évidements supplémentaires, le tiroir Vario offre de la place pour des couverts plus grands ou de la vaisselle plus petite.

Tiroir Vario - flexibilité au troisième niveau de chargement.

Tiroir Vario - flexibilité au troisième niveau de chargement.

Avec des évidements supplémentaires, le tiroir Vario offre de la place pour des couverts plus grands ou de la vaisselle plus petite, comme des tasses à expresso. Cela vous donne de la flexibilité lors du remplissage de votre lave-vaisselle et vous donne plus d'espace dans la zone de l'évier.

Triple Rackmatik : même avec un panier supérieur entièrement chargé, la hauteur peut être réglée en 3 étapes jusqu'à 5 cm.

Triple Rackmatik : même avec un panier supérieur entièrement chargé, la hauteur peut être réglée en 3 étapes

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

jusqu'à 5 cm.

Triple Rackmatik : même avec un panier supérieur entièrement chargé, la hauteur peut être réglée en 3 étapes jusqu'à 5 cm.

Grâce au Rackmatik triple, la hauteur du panier supérieur peut être ajustée de 5 cm au total en trois étapes. Et même chargé. Qu'il s'agisse d'assiettes à pizza ou de verres à pied longs, plus d'espace est créé de manière flexible au-dessus ou en dessous pour laver les articles de grande taille.

Silence Plus : le lave-vaisselle exceptionnellement silencieux (44 décibels).

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Zilver
Hauteur	84,5
Largeur	60
Profondeur	60

Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation énergie en programme Eco par 100 cycli	74
Duration programme eco	4:35
Niveau sonore	44

Energie

Consommation d'eau par cycle	9.5
---------------------------------	-----

équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
---------------------------	-------------------

Général

Nombre de couverts	13
Type de lave - vaisselle	Pose-libre

Programmes

Nombre de programmes de lavage	13
--------------------------------------	----

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications