


**EIT814**

The Electrolux logo, consisting of a blue square with a white stylized 'E' and the word 'Electrolux' in a blue sans-serif font.

Prix
conseillé: €
979,99



DESCRIPTION

Table de cuisson à induction, 80 cm, commande tactile à glissière, bord biseauté, H²H

Chauffez les zones de cuisson plus rapidement avec cette table de cuisson à induction. Sans gaz pour allumer ou préchauffer les serpentins. Les zones de cuisson atteignent rapidement des températures élevées, de sorte que l'eau bout plus rapidement que jamais. Et la table de cuisson réagit immédiatement lorsque vous baissez le feu. Vous avez le contrôle total.

Simple, rapide et sûr - Induction

La technologie à induction signifie que la chaleur est fournie rapidement et précisément là où elle est nécessaire, gardant les zones environnantes fraîches et sûres. Il réagit également immédiatement aux changements de température. La surface lisse est également facile à nettoyer.

Hob2Hood® pour un confort absolu

La fonction Hob2Hood® relie sans fil votre table de cuisson à votre hotte aspirante. Commencez la cuisson et la hotte ajustera automatiquement les réglages pour que vous profitiez de la meilleure extraction, en fonction de la puissance de la table de cuisson sélectionnée. Il fait le gros du travail pour que vous puissiez garder votre esprit et vos mains sur votre préparation.

Contrôle tactile direct pour chaque zone

Réglez facilement la puissance de votre table de cuisson grâce à nos commandes tactiles directes. Chaque zone de cuisson a des commandes individuelles, ce qui facilite la visualisation et la modification des réglages

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

de chaleur. Et parce qu'il a une surface lisse, il est facile à nettoyer.

Chaleur intense, en un rien de temps avec PowerBoost

Activez la fonction PowerBoost pour un boost de chaleur instantané pendant la cuisson. Idéal pour préparer des plats plus rapidement. Vous pouvez faire bouillir de l'eau plus rapidement que jamais et chauffer des casseroles en un rien de temps.

Suivez sans effort le temps de chaque étape de votre recette

La minuterie réglable vous aide à suivre le processus de cuisson sans effort. Il peut être réglé jusqu'à une heure et vous rappelle avec précision votre temps de cuisson. Il éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps s'est écoulé et peut également être utilisé comme minuterie lorsque vous n'utilisez pas la table de cuisson.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du ciseur

Nombre de zones 4

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Hauteur 4,4
Largeur 75
Profondeur 49
Puissance de raccordement 7350

Confort

Détection de marmite / casserole

Fonctions

Minuterie
Pause

Général

Table de cuisson Induction

Sécurité

Sécurité enfant

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications