



SMS4HLW06E

4 2 4 2 0 0 5 4 1 3 9 6 6



4 242005 413966 >



€ 779,99

€ 779,99



DESCRIPTION

- Extra Dry : une option pour sécher la vaisselle difficile à sécher.
- Silence Plus : le lave-vaisselle remarquablement silencieux avec 42 dB.
- Bouton « Favoris » : enregistrez vos cycles de lavage préférés.
- AquaStop : la garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*
- EcoSilence Drive : exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	84,5
Largeur	60
Profondeur	60

Commande

Commande via l'appli ✓

Confort

Départ différé	✓
Éclairage à l'intérieur	✗
Fonction auto-nettoyante filtre	✓
Indication temps	✓

Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	B
Consommation énergie en programme Eco par	84

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

restant
Panier réglable en hauteur 

100 cycli
Duration programme eco 4:30
Niveau sonore 42

Energie

Consommation d'eau par cycle 9
Raccordement à l'eau chaude 

équipement

Rangement des couverts Panier à couverts

Fonctions

Demi-charge 

Général

Nombre de couverts 13
Type de lave - vaisselle Pose-libre

Programmes

Nombre de programmes de lavage 6

Sécurité

Protection anti-fuite 