

**SX65EX20BE**

4 2 4 2 0 0 3 9 4 7 9 0 6



4 242003 947906 >

SIEMENS~~€ 1 429,99~~**€ 1 429,99**

TEXT_CASHBACK -€

75=€ 1 354,99

DESCRIPTION

Le lave-vaisselle XXL avec 10 % d'espace intérieur en plus

Les lave-vaisselle XXL exploitent pleinement la hauteur du plan de travail des cuisines modernes. L'espace intérieur est augmenté de 5 cm afin de créer un espace supplémentaire dans le panier inférieur pour les grandes assiettes et les plats. L'emplacement ergonomique facilite le chargement et le déchargement du lave-vaisselle sans avoir à se pencher.

Accélérez le programme où que vous soyez

Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, avec le même résultat impeccable. Grâce à varioSpeed Plus, vous pouvez toujours choisir un rinçage rapide, même lorsque le cycle est déjà en cours. Et le meilleur reste à venir : vous pouvez facilement activer et contrôler varioSpeed Plus via l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette. On ne peut pas faire plus intelligent !

Obtenez rapidement et économiquement les résultats les plus secs possibles.

Grâce à cette technologie, votre vaisselle et l'intérieur du lave-vaisselle peuvent être presque entièrement séchés de manière économe en énergie, en moins de 20 minutes. La porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage. Cela permet d'optimiser l'ensemble du processus de séchage : toute la vaisselle est séchée en profondeur et en douceur, et aucune condensation ne se forme à l'intérieur du lave-vaisselle. Cette option de séchage écologique permet d'économiser beaucoup d'énergie.

Ouverture automatique de la porte pour un séchage optimal

Vous séchez efficacement votre vaisselle grâce à l'option autoOpen dry. À la fin du cycle de lavage de votre lave-vaisselle, la porte s'ouvre automatiquement et en douceur et reste entrouverte. Cela garantit un séchage naturel de la vaisselle sans consommer d'énergie supplémentaire. En outre, votre vaisselle refroidit plus

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

rapidement, ce qui facilite le déchargement.

Gagnez du temps et de l'énergie grâce à notre application pratique

La vie ne peut pas être plus silencieuse. Votre lave-vaisselle Siemens avec Home Connect a donc été conçu en tenant compte de votre emploi du temps chargé. Grâce à la collaboration entre Home Connect et différents partenaires comme Amazon Alexa, Apple Watch et Google, vous pouvez facilement contrôler votre lave-vaisselle intelligent via l'appli Home Connect ou un autre appareil intelligent. Raccourcissez le programme, par exemple, ou activez la fonction silencieuse d'une simple pression sur un bouton. L'application peut même commander des cubes de lave-vaisselle pour vous. C'est ainsi que nous aimons vous rendre la vie un peu plus facile.

Toutes les informations sur les programmes projetées sur votre sol

Grâce à une projection lumineuse sur votre sol, timeLight vous indique combien de temps dure encore le programme de lavage de la vaisselle. Et quel programme le lave-vaisselle est en train d'effectuer. Il affiche même les éventuels messages d'erreur sur le sol de votre cuisine. Ce n'est pas seulement innovant, c'est aussi très pratique.

La zone de sécurité pour vos verres les plus précieux

Vous arrive-t-il de vous demander si votre verrerie fragile survivra au lave-vaisselle ? Avec glassZone, vous pouvez être sûr que vos verres sont protégés de manière optimale. Les six buses spéciales assurent un débit d'eau doux et constant, de sorte que tous vos verres sont nettoyés en profondeur sans être endommagés. En outre, la surface antidérapante en silicone protège votre verrerie des vibrations et des mouvements, tout en maintenant les verres fragiles fermement mais délicatement en place.

Nettoyage intensif grâce à une pression très élevée dans le panier inférieur

Vous voulez éliminer les saletés les plus tenaces ? Choisissez la zone intensive : elle augmente la pression de l'eau pulvérisée dans le panier inférieur, ce qui rend la vaisselle la plus sale impeccable. Le panier supérieur exécute simplement le programme de votre choix, pour que votre vaisselle délicate soit lavée en douceur.

Extrêmement silencieux quand vous en avez besoin.

Parfois, vous avez besoin d'un peu plus de calme au cours d'une journée bien remplie. Home Connect vous y aide. Grâce à l'option Silence on Demand de l'application Home Connect, vous pouvez réduire le niveau sonore jusqu'à 30 minutes pendant le cycle du programme. Vous pouvez activer l'option Silence on Demand à tout moment pendant le cycle. Et vous pouvez revenir au programme normal quand vous le souhaitez. Un silence absolu sans compromis sur les résultats.

Silencieux mais tout aussi efficace

Une bonne conversation après le dîner peut être perturbée par un lave-vaisselle bruyant dans la pièce. C'est pourquoi nos lave-vaisselle extrêmement silencieux réduisent le bruit au minimum, afin que vous puissiez profiter de votre compagnie sans être distrait. Transformez votre cuisine en une oasis de calme.

- XXL : lave-vaisselle plus grand avec 10 % d'espace intérieur en plus.
- Remote varioSpeed Plus : nettoyez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, même lorsque vous n'êtes pas à la maison.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

- Intelligent autoOpen dry : pour un séchage rapide et économe en énergie.
- autoOpen dry : ouverture automatique de la porte pour un séchage très efficace.
- Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent où que vous soyez.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Hauteur	86.5
Hauteur de niche (maximum)	92.5
Largeur	59
Largeur de niche (minimum)	60
Ouverture de porte automatique	✓
Profondeur	55
Profondeur de niche (minimum)	55

Commande

Commande via l'appli ✓

Confort

Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓
Type d'indicateur fin de programme	Acoustique

Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation énergie en programme Eco par 100 cycli	64
Duration programme eco	3:35
Niveau sonore	42

équipement

Rangement des couverts Panier à couverts

Fonctions

Demi-charge ✓

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Général

Nombre de couverts	13
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	8
--------------------------------------	---