


**SX73EX20BE**

4 2 4 2 0 0 3 9 4 7 2 7 2



4 242003 947272 &gt;

**SIEMENS**~~€ 1.249,99~~**€ 1.249,99**

## DESCRIPTION

### **Le lave-vaisselle XXL avec 10 % d'espace intérieur en plus**

Les lave-vaisselle XXL exploitent pleinement la hauteur du plan de travail des cuisines modernes. L'espace intérieur est augmenté de 5 cm afin de créer un espace supplémentaire dans le panier inférieur pour les grandes assiettes et les plats. L'emplacement ergonomique facilite le chargement et le déchargement du lave-vaisselle sans avoir à se pencher.

### **Accélérez le programme où que vous soyez**

Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, avec le même résultat impeccable. Grâce à varioSpeed Plus, vous pouvez toujours choisir un rinçage rapide, même lorsque le cycle est déjà en cours. Et le meilleur reste à venir : vous pouvez facilement activer et contrôler varioSpeed Plus via l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette. On ne peut pas faire plus intelligent !

### **Liberté maximale lors de l'installation du lave-vaisselle**

Le varioShinge est la solution optimale lorsqu'il y a très peu d'espace entre le lave-vaisselle et la façade située en dessous, ou avec un socle bas. Avec le varioShinge, la façade du lave-vaisselle se soulève légèrement lorsque vous l'ouvrez. La porte du lave-vaisselle ne touche ni n'abîme la plinthe ou la porte de l'armoire située en dessous.

### **Rapidement et économiquement, le résultat le plus sec possible**

Cette technologie permet à la vaisselle et à l'intérieur du lave-vaisselle d'être presque complètement secs en moins de 20 minutes, tout en économisant de l'énergie. La porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage. L'ensemble du processus de séchage est ainsi optimisé : toute la vaisselle est séchée en profondeur et en douceur, et aucune condensation ne se forme à l'intérieur du lave-vaisselle. Cette

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

option de séchage écologique permet d'économiser beaucoup d'énergie.

### **Ouverture automatique de la porte pour un séchage optimal**

Vous séchez efficacement votre vaisselle grâce à l'option autoOpen dry. À la fin du cycle de lavage de votre lave-vaisselle, la porte s'ouvre automatiquement et en douceur et reste entrouverte. Cela garantit un séchage naturel de la vaisselle sans consommer d'énergie supplémentaire. En outre, votre vaisselle refroidit plus rapidement, ce qui facilite le déchargement.

### **Gagnez du temps et de l'énergie grâce à notre application pratique**

La vie ne peut pas être plus silencieuse. Votre lave-vaisselle Siemens avec Home Connect a donc été conçu en tenant compte de votre emploi du temps chargé. Grâce à la collaboration entre Home Connect et différents partenaires comme Amazon Alexa, Apple Watch et Google, vous pouvez facilement contrôler votre lave-vaisselle intelligent via l'appli Home Connect ou un autre appareil intelligent. Raccourcissez le programme, par exemple, ou activez la fonction silencieuse d'une simple pression sur un bouton. L'application peut même commander des cubes de lave-vaisselle pour vous. C'est ainsi que nous aimons vous rendre la vie un peu plus facile.

### **Un indicateur d'état lumineux sur le côté de la porte de votre lave-vaisselle.**

L'indicateur d'état sideLight est une lumière sur le côté du panneau avant qui vous permet de toujours voir d'un coup d'œil si le lave-vaisselle exécute toujours un programme. Il permet également d'éclairer votre lave-vaisselle entièrement encastrable (avec varioShinge) lorsque cela n'est pas possible à l'étage.

### **Nettoyage intensif avec une pression très élevée dans le panier inférieur**

Vous voulez éliminer les saletés les plus tenaces ? Choisissez la zone intensive : elle augmente la pression de l'eau pulvérisée dans le panier inférieur, ce qui permet d'obtenir une vaisselle impeccable, même la plus sale. Le panier supérieur exécute simplement le programme de votre choix, pour que votre vaisselle délicate soit lavée en douceur.

### **Extrêmement silencieux quand vous en avez besoin.**

Parfois, vous avez besoin d'un peu plus de calme au cours d'une journée bien remplie. Home Connect vous y aide. Grâce à l'option Silence on Demand de l'application Home Connect, vous pouvez réduire le niveau sonore jusqu'à 30 minutes pendant le cycle du programme. Vous pouvez activer l'option Silence on Demand à tout moment pendant le cycle. Et vous pouvez revenir au programme normal quand vous le souhaitez. Un silence absolu sans compromis sur les résultats.

### **Des résultats de lavage optimaux sur simple pression d'un bouton**

Il n'a jamais été aussi facile d'obtenir une vaisselle parfaitement propre. Lorsque vous sélectionnez le programme de lavage automatique de la vaisselle à l'aide de la touche Auto, votre lave-vaisselle assure tout seul une propreté optimale. Votre lave-vaisselle mesure le degré de salissure de l'eau de rinçage grâce à l'aquaSensor. Il adapte la température et la quantité d'eau nécessaire en conséquence. Sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre. Vous avez ainsi la certitude de ne jamais utiliser trop d'eau.

- XXL : lave-vaisselle plus grand avec 10 % d'espace intérieur en plus.
- Télécommande varioSpeed Plus : nettoyez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, même lorsque vous

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

n'êtes pas à la maison.

- varioShinge : liberté maximale lors de l'installation du lave-vaisselle.
- AutoOpen dry intelligent : obtenez rapidement et de manière économe en énergie les résultats les plus secs possibles.
- autoOpen dry : ouverture automatique de la porte pour un séchage très efficace.

## SPÉCIFICATIONS

### Caractéristiques physiques

Hauteur	86.5
Hauteur de niche (maximum)	92.5
Largeur	59
Largeur de niche (minimum)	60
Ouverture de porte automatique	✓
Profondeur	55
Profondeur de niche (minimum)	55

### Commande

Commande via l'appli ✓

### Confort

Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓
Type d'indicateur fin de programme	Acoustique

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation énergie en programme Eco par 100 cycli	74
Duration programme eco	3:20
Niveau sonore	40

### Équipement

Rangement des Panier à couverts

### Fonctions

Demi-charge ✓

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

couverts

**Général**

Nombre de couverts	13
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

**Programmes**

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications