


**HB774A1B1**

4 2 4 2 0 0 3 9 0 1 7 9 3



4 242003 901793 >

SIEMENS~~€ 1.299,99~~**€ 1.299,99**

DESCRIPTION

Trouvez le meilleur réglage de cuisson pour votre plat.

Vous n'êtes pas toujours sûr de savoir quel programme est adapté à quel plat ? Il suffit d'indiquer à votre four, via votre appareil de commande vocale Amazon Alexa, le plat que vous souhaitez préparer. Ou, alternativement, via l'application Home Connect. Le Oven Assistant vous suggérera alors des réglages ou des programmes adaptés et passera directement à votre sélection - un raccourci qui vous fait vraiment gagner du temps. Pour profiter de l'assistant de four, il suffit de connecter votre four avec votre compte Home Connect enregistré.

Prenez le contrôle total de votre four.

Vous voulez libérer tout le potentiel de votre four ? Il suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect enregistré (www.home-connect.com) pour le contrôler de n'importe où et utiliser les services numériques, même par la voix avec Amazon Alexa ou Google Assist. Lancez et terminez les programmes de cuisson, modifiez les réglages et gérez les favoris - sans être dans la cuisine. Les paramètres sont synchronisés entre l'appli et le four, et vous recevrez des notifications push lorsque le programme est terminé. Les téléchargements de logiciels permettent de maintenir votre four à jour. Profitez de la cuisine comme vous l'entendez.

Mettez votre four aux fourneaux.

Vous vérifiez constamment votre four pour savoir si vos aliments sont cuits ? Les programmes de cuisson et de rôtissage automatisés et préinstallés dans votre four garantissent une préparation idéale. Il vous suffit de sélectionner votre plat et de laisser les capteurs du four contrôler automatiquement le processus. Vous pouvez même définir le résultat souhaité à partir de nombreuses suggestions préétablies. Le four applique automatiquement les bons réglages et s'éteint lorsque votre plat est prêt. Vous pouvez donc vous détendre et

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

vous amuser pendant la cuisson de votre plat. D'autres programmes peuvent être téléchargés à l'avenir - il suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect enregistré.

Une chaleur homogène pour des cuissons réussies.

Réussissez vos cuissons à tous les coups et gagnez un temps précieux, grâce à la fonction Air pulsé 3D Plus. Sur la grille du haut, du milieu ou du bas, la température est parfaitement uniforme. Vous pouvez donc faire cuire vos gâteaux et vos biscuits simultanément sur les trois niveaux, sans aucune différence de cuisson.

Accélérez vos temps de cuisson.

Vous êtes pressé ? Ne perdez plus de temps à préchauffer votre four, optez pour le préchauffage rapide. Et avec la fonction coolStart, vous éliminez même l'étape du préchauffage de vos plats surgelés. Conçues pour répondre aux contraintes d'un quotidien chronométré, ces deux fonctions intelligentes vous font gagner facilement de précieuses minutes.

Découvrez une infinité de recettes savoureuses.

Il peut être difficile de trouver des plats polyvalents qui correspondent à votre style de vie. Désormais, vous n'avez plus besoin de chercher bien loin pour trouver la bonne recette : découvrez une sélection inspirante de délicieuses recettes avec Home Connect et les applications partenaires de recettes comme Kitchen Stories et Foodfittery. Il vous suffit de sélectionner une recette et de transférer les paramètres directement dans votre four. Profitez d'une préparation flexible des repas, et surtout : de délicieux repas. Pour profiter de cette fonctionnalité, il suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect enregistré.

Une aide en ligne où et quand vous le souhaitez.

L'installation d'un nouveau four peut être difficile. Avec l'application Home Connect, apprendre à connaître votre four est aussi facile que de préparer une pizza surgelée. Un manuel d'utilisation interactif vous aide à trouver des solutions, des conseils et des astuces pour tirer le meilleur parti de votre four.

- Oven Assistant avec Voice Control – Réglez intuitivement le bon programme.
- Home Connect avec Commande et Contrôle à Distance - Libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- cookControl Plus – Des réglages prédéfinis pour un résultat savoureux.
- Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats excellents.
- Préchauffage rapide : faites chauffer votre four rapidement. Fonction coolStart

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du four

Convection sole	✓
Convection sole et voûte	✓
Fonction de grill	✓
Fonction de	✓

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	59
Largeur	59,5
Profondeur	54,8
Puissance de	3600

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

préchauffage	
Fonction	✓
décongélation	
Fonction pizza	✓
Modes de cuisson	13
Programme garder le programme au chaud	✓
Programme Lentement	✓
Température maximale du four	300
Température minimale	30

raccordement

Commande

Commande via l'appli	✓
Contrôle à distance	✓
Utilisation	TFT-touch display

Confort

Fermeture douce	✓
-----------------	---

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A+
Consommation électrique par air chaud	0,69
Consommation électrique par cyclis (conventionnel)	0,87

Entretien & Nettoyage

Nettoyer le four	Hydrolyse, Pyrolyse
------------------	---------------------

Général

Capacité du four	71
Type de cuisson	Grill

Sécurité

Sécurité enfant	✓
-----------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications