



## FCH450 Fontaine à chocolat

Marque: Simeo

3 5 7 6 1 6 0 0 3 0 8 3 8



3 576160 030838 >

Prix  
conseillé: €  
69,99



### DESCRIPTION

#### Une utilisation facile et rapide

La **fontaine à chocolat FCH450** est très simple d'utilisation. Il vous suffit de remplir le socle de chocolat préalablement fondu et de mettre en marche la fontaine. Le chocolat s'écoulera en délicieuses vagues.

#### Pour ravir les papilles de tous

Afin de satisfaire le plus grand nombre de gourmands, la **fontaine à chocolat FCH450** vous offre la possibilité de déguster **toutes sortes de chocolats** fondus.. Noir, au lait, blanc ou blond (Dulcey)

Une fois que vous aurez fait fondre votre chocolat préféré, vous pourrez le déguster avec des fruits frais, des gâteaux, de la brioche, des biscuits sablés, des macarons et toutes vos gourmandises préférées.

De plus, de délicieuses **idées recettes simples et originales** sont incluses.

#### Détails complémentaires

La fontaine **fonctionne sans pompe**, c'est une vis sans fin qui permet au chocolat de remonter la fontaine. Cela évite ainsi d'avoir des pièces complexes à nettoyer et un mécanisme fragile.

L'ensemble des pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle. Cela permet ainsi **une utilisation et un entretien facile** de la fontaine à chocolat.

La finition rouge métallisée, offre sur un **design délicieusement vintage** inspiré des années 50.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

## SPÉCIFICATIONS

### Caractéristiques physiques

Couleur	Rouge
Hauteur	32,5
Largeur	18
Poids	1,2
Profondeur	16

### Courant

Puissance	90
-----------	----

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications