




KMSE203MMX

7 3 3 2 5 4 3 7 6 1 1 8 0



Prix
conseillé: €
499,99



DESCRIPTION

Que vous cuisiniez des légumes tendres, décongeliez un ragoût riche ou réchauffiez des restes, notre micro-ondes 300 est un incontournable de la cuisine et le moyen le plus simple d'y parvenir. Parfait pour effectuer plusieurs tâches ou s'échauffer rapidement.

Le micro-ondes - votre autoroute culinaire

La fonction micro-ondes est votre propre autoroute vers des plats délicieux. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez faire fondre du chocolat, décongeler votre ragoût préféré ou réchauffer les restes, le tout en un rien de temps. C'est le moyen rapide et pratique de préparer des repas savoureux.

Décongelez vos aliments rapidement grâce à notre fonction décongélation

Vos produits surgelés sont prêts rapidement grâce à la fonction décongélation du micro-ondes. Après avoir sélectionné le type d'aliment et son poids, le micro-ondes calcule automatiquement le temps nécessaire. Le plat est ensuite décongelé en conservant son goût et sa consistance.

Un timing simple, d'excellents résultats

Ne faites jamais trop cuire votre plat au micro-ondes grâce à notre minuterie facile à régler. Entrez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le micro-ondes fonctionne et il s'éteindra automatiquement une fois le temps écoulé. Si vous n'en êtes pas satisfait, vous pouvez facilement ajouter du temps supplémentaire en appuyant simplement sur un bouton.

SPÉCIFICATIONS

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Caractéristiques de micro-ondes

| | |
|---|-----|
| Nombre de paramètres de puissance micro-ondes | 5 |
| Puissance micro-ondes | 700 |

Caractéristiques physiques

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Couleur | inox |
| Couleur secondaire | vingervlekvrije inox |
| Diamètre du plateau tournant | 24.5 |
| Hauteur | 38.8 |
| Largeur | 59.5 |
| Plateau tournant | ✓ |
| Profondeur | 34.7 |
| Puissance de raccordement | 1200 |

Commande

| | |
|-------------|------------------------------|
| Utilisation | Bouton tournant, druktoetsen |
|-------------|------------------------------|

Général

| | |
|-----------------|-------------|
| Contenu | 20 |
| Type de cuisson | Micro-ondes |